




CC8130 Compact Cube
Network Camera

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska
Nederlands | Dansk | Indonesia | العربية

1MP • Stylish Design • Panoramic View



تحذيرات قبل التركيب

- قم بفصل التيار الكهربائي عن كاميرا الشبكة فورًا بمجرد ظهور الدخان أو انبعاث رائحة غريبة منها.
- لا تضع كاميرا الشبكة على أسطح غير ثابتة.
- لا تقم بإدخال أي جسم في كاميرا الشبكة، مثل الإبر.
- حافظ على بقاء مسجل الفيديو الشبكة بعيدًا عن المياه. وإذا كانت كاميرا الشبكة مبللة، فقم بإيقاف تشغيل الطاقة في الحال.
- تجذب لمس كاميرا الشبكة حال حدوث البرق.
- لا تضع مسجل فيديو الشبكة في بيئات الرطوبة العالية.



1. مكونات المجموعة

- CC8130
- دليل التركيب السريع / بطاقة الضمان
- البراغي / مشبك التثبيت
- القرص المضغوط للبرنامج

2. الوصف المادي



● منظر خارجي

ماسك الكاميرا




3. نقاط هامة

تغطية عرض الكاميرا




طريقة التثبيت

تم تصميم الكاميرا الالتقاط الأنشطة البشرية في مجال نصف كروي قريب، في مكان مثل أمين صندوق أو عداد في بنك. تزيد جودة الصورة مع زيادة المسافة من الكائن، وذلك بسبب خواص بصرية للعدسة عريضة الزاوية. لذلك يوصى بتثبيت الكاميرا في خلال مسافة 3 أمتار أو أقرب للكائنات الهامة لك. أيضًا يجب محاذاة مركز ضبط البؤرة مع الكائنات الهامة، مثل أوجه الأشخاص على سبيل المثال.



Hardware Installation 4



توصيل كابل الإنترنت

1. أدخل كابل الإنترنت خلال الفتحة في أسفل ماسك الكاميرا.
2. إذا كنت تستخدم كابل مستدير: عند إدخال قابس RJ-45 بالكامل، استخدم برغي مستدير الرأس مع وردة لإحكام تثبيته وضعه من أسفل الماسك.
- إذا كنت تستخدم كابل مسطح: اضغط على الكابل خلال الفتحة وقم بالإرفاق بالكاميرا.




هام:

سجل عنوان MAC قبل تثبيت الكاميرا.

ملاحظة:

لفصل الكاميرا، قم بإزالة براغي الاحتجاز من أسفل، وأدخل مشبك ورقي مستقيم في زر التحرير لضغط مزلاج قفل RJ-45.



ملاحظة:


يوصى باستخدام كابل إيثرنت الذي يأتي بدون غطاء تخفيف الشد. يمكنك إزالة الغطاء إذا كان الكابل مزود بغطاء.



غطاء تخفيف الشد

تركيب كاميرا الشبكة - تثبيت الحائط


1. يمكنك تثبيت الكاميرا على سطح رأسي عن طريق تدوير البراغي من خلال الفتحات المعروضة أدناه.
2. يمكنك أيضاً تثبيت المشبك على صندوق الأداة المساعدة 2×4 بوصة (كمخرج أو مقبس مفتاح).
3. خيار آخر هو استخدام مشبك إمالة 15° درجة بحيث يمكن تثبيت الكاميرا إلى وضع فوق النظر. قم بتثبيت الكاميرا بصندوق الأداة المساعدة، ثم قم بإحكام مشبك التثبيت. يمكنك توجيه الكابل من خلال فتحة في الوسط.
4. قم بإرفاق لوحة سدادة مطاطية في أسفل مشبك التثبيت.
5. قم بتثبيت الكاميرا. تأكد أن موصل RJ-45 مُوصل بشكل صحيح.




5. نشر الاستخدام على الشبكة

الطاقة على إيثرنت (PoE)

- عند استخدام مُبدل مدعّم بـ PoE تتوافق كاميرا الشبكة مع PoE، مما يسمح بنقل الطاقة والبيانات عبر كبل إيثرنت واحد. راجع التوضيح التالي لتوصيل كاميرا الشبكة بمُبدل مدعّم بـ PoE عبر كبل إيثرنت.



- عند استخدام مُبدل غير مدعّم بـ PoE استخدم حاقن طاقة PoE (اختياري) للتوصيل بين كاميرا الشبكة والمُبدل غير المدعّم بـ PoE.



6. تعيين عنوان IP

1. قم بتثبيت برنامج "Installation Wizard 2" الموجود على دليل Software Utility (الأداة المساعدة للبرنامج) بالقرص المضغوط للبرنامج.
2. سوف يقوم البرنامج بعمل تحليلات للتعرف على بيئة الشبكة لديك. بعد إجراء التحليلات على الشبكة لديك، برجاء النقر فوق زر "Next" (التالي) لمتابعة البرنامج.
3. سوف يقوم البرنامج بالبحث عن أجهزة استقبال الفيديو VIVOTEK، وكذلك مقلقات الفيديو أو كاميرات الشبكة (Network Cameras) الموجودة على نفس الشبكة المحلية.
4. بعد إجراء بحث مختصر، سوف تبتثق نافذة برنامج التثبيت. انقر نقرًا مزدوجًا على عنوان MAC الذي يتوافق مع اللوحة المطبوعة على الكاميرا أو مع رقم S/N الموجود على لوحة صندوق الحزمة لفتح جلسة إدارة المتصفح من خلال كاميرا الشبكة.



7. التجهيز للاستخدام

1. يجب أن تطبق جلسة المتصفح الخاص بكاميرا الشبكة كما هو مبين أدناه.
2. يجب أن تكون قادرًا على مشاهدة الفيديو المباشر من الكاميرا. وقد تقوم أيضًا بتثبيت برنامج تسجيل 32 قناة من أسطوانة البرامج في عملية نشر تتكون من كاميرات متعددة. لمعرفة تفاصيل تثبيتها، رجاء الرجوع إلى المستندات المتعلقة بذلك.

المتابعة في التثبيت، رجاء الرجوع إلى دليل المستخدم الموجود على القرص المضغوط للبرنامج.



P/N:625022000G Rev. 1.0

All specifications are subject to change without notice.

Copyright © 2013 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK Netherlands B.V.

Busplein 36, 1315KV, Almere, The Netherlands
| T: +31 (0)36 5389 149 | F: +31 (0)36 5389 111 | E: saleseurope@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com