




CC8130 Compact Cube
Network Camera

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 简体中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska
Nederlands | Dansk | Indonesia | العربية

1MP • Stylish Design • Panoramic View



インストール前の注意


- 煙や異常なおいにおいが付いたら、直ちにネットワークカメラの電源を切ってください。
- 不安定な場所にネットワークカメラを置かないでください。
- ネットワークカメラに針のような物を差し込まないでください。
- ネットワークビデオレコーダーを水気のあるところに置かないでください。ネットワークカメラが濡れたら、直ちに電源をオフにしてください。
- 雷が鳴っている時は、ネットワークカメラに触れないでください。
- ネットワークビデオレコーダーを湿度が高くなるところに設置しないでください。

1. パッケージ内容の確認


- CC8130
- クイックインストールガイド/保証書
- ねじ/マウントブラケット
- ソフトウェア CD

2. 各部の説明

● 外観図





カメラ用ブラケット




3. 考慮点

カメラの視野範囲

側面



インストール時の考慮点




カメラはレジや銀行カウンターなどの場所で、ほぼ半球形の視野における人の動作をキャプチャするように設計されています。広角レンズの光学的特性のため、被写体からの距離が増加するにつれてイメージ品質が低下します。このため、カメラを対象とする被写体から3m以内にインストールすることを推奨します。焦点の中心を人の顔などの重要な被写体に合わせる必要もあります。

4. Hardware Installation

イーサネットケーブルの接続

1. カメラ用ブラケット底部の開口部にイーサネットケーブルを挿入します。
2. 丸型ケーブルを使用する場合：RJ-45 プラグを完全に挿入した後、ブラケット底部から丸頭ネジとワッシャを使用してその位置を固定します。

フラットケーブルを使用する場合：ケーブルを開口部に通し、カメラに接続します。



重要：

カメラをインストールする前に MAC アドレスを記録してください。




注意：

カメラを外すときは、下の固定ネジを外し、真っ直ぐ伸ばしたクリップをリリースボタンに挿入して RJ-45 ロックタブを押します。


注意：

ストレインリリーフが付いていないイーサネットケーブルの使用を推奨します。ストレインリリーフが付いている場合、ケーブルから取り外すことができます。



● ネットワークカメラの取付 - 壁取付

1. 下図に示すように、孔にネジを通してカメラを垂直の表面に取り付けることができます。
2. 4" x 2" のユーティリティボックス（コンセントやスイッチのソケットなど）にブラケットをインストールすることもできます。
3. もう 1 つのオプションは、15° 傾斜ブラケットを使用してカメラを上から見渡す位置に取り付けることができます。ユーティリティボックスにブラケットを取り付けてから、マウントブラケットを固定します。中央の孔にケーブルを通すことができます。
4. ゴムシールパッドをマウントブラケットの下に付けます。
5. カメラを取り付けます。RJ-45 コネクタが適切に接続されていることを確認します。




5. ネットワーク デベロッパ

パワー・オーバー・イーサネット (PoE)


● PoE 対応スイッチを使用する場合

カメラは PoE に適合しているため、電源およびデータ送信を一本のイーサネットケーブルによって行うことができます。イーサネットケーブルでカメラを PoE 対応スイッチに接続するには、以下の図を参考にしてください。



● PoE に対応しないスイッチを使用する場合

PoE パワーインジェクタ (オプション) を使用して、カメラと PoE に対応しないスイッチを接続してください。



6. IP アドレスの割り当て

1. ソフトウェア CD の Software Utility ディレクトリから「Installation Wizard 2」を実行します。
2. プログラムが、あなたのネットワーク環境の分析を行います。あなたのネットワークが分析された後、「Next」ボタンをクリックしてプログラムを続行してください。
3. プログラムは同じ LAN 上で VIVOTEK ビデオレシーバー、ビデオサーバー、またはネットワークカメラを検索します。
4. 短い検知時間の後、メインインストール画面がポップアップ表示されます。MAC アドレスのうち、カメララベルまたはパッケージにあるシリアル番号に印刷されたものをダブルクリックして、ネットワークカメラのブラウザ管理セッションを開きます。



7. 使用可能

1. ネットワークカメラのブラウザ管理セッションは下図のように表示されます。
2. カメラよりライブ画面が表示されます。複数のカメラで構成された環境では、ソフトウェア CD から 32 チャンネル録画ソフトウェアをインストールできます。インストールの詳細は、関連ドキュメントをご参照ください。

設定の詳細は、ソフトウェア CD のユーザーマニュアルを参照してください。



P/N:625022000G Rev. 1.0

All specifications are subject to change without notice.

Copyright © 2013 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK Netherlands B.V.

Busplein 36, 1315KV, Almere, The Netherlands
| T: +31 (0)36 5389 149 | F: +31 (0)36 5389 111 | E: saleseurope@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com