




CC8130 Compact Cube
Network Camera

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 简体中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska
Nederlands | Dansk | Indonesia | العربية

1MP • Stylish Design • Panoramic View



Zanim zaczniesz — zalecenia dotyczące bezpieczeństwa


- W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z kamery sieciowej, natychmiast odłącz zasilanie.
- Nie ustawiaj kamery sieciowej na niestabilnych powierzchniach.
- Nie wkładaj do wnętrza obudowy kamery sieciowej żadnych przedmiotów (np. igieł itp.).
- Sieciowy rejestrator wideo należy trzymać z dala od wody. Jeśli sieciowy rejestrator wideo zamoczy się, należy natychmiast wyłączyć zasilanie.
- Nie dotykaj kamery sieciowej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi.
- Nie należy umieszczać sieciowego rejestratora wideo w wilgotnych miejscach.

1. Sprawdź zawartość pakietu

- CC8130
- Skrócona instrukcja instalacji / Karta gwarancyjna
- Śruby / Wspornik uchwytu
- Płyta CD z oprogramowaniem

2. Opis fizyczny


● Widok zewnętrzny



3. Uwagi

Zasięg widzenia kamery


Widok z boku



Poziomo:
180°



Uwagi na temat instalacji




Kamera jest przeznaczona do filmowania ludzi w bliskim półkolistym polu widzenia, w takich miejscach jak kasy czy okienka bankowe. Ze względu na właściwości optyczne obiektywu szerokokątnego, jakość obrazu zmniejsza się wraz z oddalaniem obiektu od obiektywu. Dlatego zaleca się instalowanie kamery w odległości maks. 3 metrów od obiektu. Ostrość także powinna być ustawiona na ważne obiekty, np. ludzkie twarze.

4. Hardware Installation

● Podłączanie kabla sieci Ethernet

1. Wprowadź kabel ethernetowy przez otwór w dolnej części uchwytu kamery.
2. W przypadku korzystania z okrągłego kabla: Po całkowitym włożeniu wtyczki RJ-45, przymocuj ją w dole uchwytu śrubą z okrągłą główką i podkładką.

W przypadku korzystania z płaskiego kabla: Przeprowadź kabel przez otwór i podłącz do kamery.



Okrągły kabel

Płaski kabel

⚠ UWAGA:

Przed zainstalowaniem kamery zapisz adres MAC.



✎ UWAGA:


Chcąc odłączyć kamerę, usuń śrubę mocującą z dołu i włoż wyprostowany spinacz do przycisku zwalnającego, aby nacisnąć przycisk blokujący RJ-45.

✎ UWAGA:

Poleca się używanie kabla ethernetowego bez nakładki zabezpieczającej wejście wtyku. Jeśli masz kabel z nakładką, możesz ją usunąć.




Nakładka zabezpieczająca wejście wtyku



● Montaż kamery sieciowej - Montaż na ścianie

1. Kamerę można zainstalować na pionowej powierzchni poprzez wkręcenie śrub w przedstawione poniżej otwory.
2. Ponadto wspornik można zamontować na puszcze uniwersalnej 10x5 cm (4x2 cale) (gniazdko lub wyłącznik).
3. Można także użyć wspornika o przechyle 15°, aby zamontować kamerę nad monitorowanym obiektem. Zamontuj wspornik na puszcze uniwersalnej i zabezpiecz go. Kabel można przeprowadzić przez otwór w środkowej części.
4. Umieść uszczelkę gumową z dołu wspornika uchwytu.
5. Zamontuj kamerę. Upewnij się, że złącze RJ-45 jest prawidłowo podłączone.

Wspornik o przechyle 15°




5. Podłączenie do sieci

Zasilanie przez Ethernet (PoE)


● Kiedy używasz switcha z włączonym PoE

Kamera jest zgodna z PoE, i pozwala na dostarczanie zasilania i danych przez jeden kabel Ethernet. Zobacz ilustrację jak połączyć kamerę do switcha z PoE przy pomocy kabla Ethernet.



● Kiedy używasz switcha bez PoE

Użyj wtyczki zasilającej PoE (opcja) aby połączyć kamerę ze switchem bez PoE.



6. Przypisywanie adresu IP

1. Uruchom "kreatora instalacji 2" z katalogu Software Utility na płycie CD z oprogramowaniem.
2. Program przeprowadzi analizę otoczenia sieciowego. Po analizie sieci, kliknij "Dalej" aby kontynuować.
3. Program wyszuka odbiorniki video, videoserwery i kamery sieciowe firmy VIVOTEK dostępne w sieci LAN.
4. Po krótkim przeszukaniu, wyskoczy główne okno instalacyjne. Podwójnie kliknij na adres MAC, który pasuje do wydrukowanego adresu na etykiecie kamery lub na numer seryjny widniejący na opakowaniu, aby otworzyć sesję zarządzającą przeglądnieniem kamery sieciowej.



7. Gotowy do użycia

1. Sesja przeglądająca z kamerą sieciową powinna przebiegać jak poniżej.
2. Powinieneś być zdolny do zobaczenia wideo na żywo ze swojej kamery. Możesz również zainstalować 32-kanalowe oprogramowanie nagrywające z CD, zawierającej oprogramowanie, we wdrożeniu składającym się z wielokrotnych kamer. Dla szczegółów instalacyjnych, proszę odnieść się do powiązanych dokumentów.

Instrukcje dotyczące dalszej konfiguracji zawiera podręcznik użytkownika na płycie CD z oprogramowaniem.



P/N:625022000G Rev. 1.0

All specifications are subject to change without notice.

Copyright © 2013 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK Netherlands B.V.

Busplein 36, 1315KV, Almere, The Netherlands
| T: +31 (0)36 5389 149 | F: +31 (0)36 5389 111 | E: saleseurope@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com