




CC8130 Compact Cube
Network Camera

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 简体中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska
Nederlands | Dansk | Indonesia | العربية

1MP • Stylish Design • Panoramic View



Aviso antes da instalação


- Desligue a Câmara de Rede se vir fumo ou sentir cheiros estranhos.
- Não coloque a Câmara de Rede em superfícies instáveis.
- Não introduza nenhum objecto dentro da Câmara de Rede, como agulhas.
- Mantenha o Gravador de Vídeo em Rede longe da água. Se a câmara estiver molhado, desligue imediatamente.
- Não toque na Câmara de Rede quando houver trovoada.
- Não utilize o Gravador de Vídeo de Rede em locais onde haja muita humidade.

1. Verifi que o conteúdo da embalagem


- CC8130
- Guia de Instalação Rápida / Cartão de garantia
- Parafusos / Suporte de montagem
- CD do software

2. Descrição física

● Vista exterior




Suporte da câmara




3. Considerações

Cobertura da vista da câmera



Preocupações de instalação




A câmera foi projetada para capturar atividades humanas em um campo ou vista hemisférica, em cima de um caixa ou balcão. Devido às características óticas das lentes de ângulo amplo, a qualidade da imagem diminui quando a distância de um objeto aumenta. Recomenda-se que se instale a câmera entre 3 metros ou mais perto dos objetos do seu interesse. O centro do foco deve também ser alinhado com objetos importantes, por exemplos, faces humanas.

4. Hardware Installation

Ligar o cabo Ethernet

1. Insira o cabo Ethernet através da abertura na parte de baixo do suporte da câmera.
2. Se utilizar um cabo redondo: quando a tomada RJ-45 está completamente inserida, utilize o parafuso com cabeça redonda com uma arruela para o segurar na posição a partir da parte de baixo do suporte.

Se utilizar um cabo plano: introduza o cabo através da abertura e ligue à câmera.



! IMPORTANTE:

Registe o endereço MAC antes de instalar a câmera.




✎ NOTA:

Para retirar a câmera, retire os parafusos de retenção da parte de cima e de baixo, e insira um clipe de papel no botão de liberação para pressionar na aba de bloqueio do RJ-45.

✎ NOTA:


Recomenda-se que utilize um cabo Ethernet sem o protetor. Pode remover o protetor se o cabo tiver um.



● Montar a câmera de rede - Montagem na parede

1. Você pode instalar a câmera a uma área vertical por meio de parafusos de aperto através dos orifícios mostrados abaixo.
2. Você também pode instalar o suporte em uma caixa utilitária de 4"x 2" (como tomada ou interruptor).
3. Outra opção é usar o suporte de inclinação de 15 ° para que a câmera possa ser instalada em uma posição panorâmica. Prenda o suporte a uma caixa utilitária, e depois fixe o suporte de montagem.
4. Anexar uma almofada de borracha de vedação na parte inferior do suporte de montagem.
5. Instalar a câmera. Certifique-se que o conector RJ-45 está perfeitamente conectado.

Inclinação do suporte de 15°




5. Utilização da Rede

Alimentação através da Ethernet (Power over Ethernet - PoE)


● Quando utilizar um switch activado por PoE

A câmara é compatível com PoE, permitindo a transmissão de energia e de dados através de um único cabo de Ethernet. Consulte a ilustração seguinte para ligar a câmara a um switch activado por PoE, através de um cabo de Ethernet.



● Quando utilizar um switch não PoE

Utilize um injetor de corrente PoE (opcional) para ligar a câmara e o switch não PoE.



6. Atribuição de um endereço de IP

1. Execute o “Assistente de instalação 2” que se encontra no directório Utilitários de Software no CD de software.
2. O programa procederá à análise do seu ambiente de rede. Após a análise da rede, clique no botão “Next” (“Seguinte”) para continuar o programa.
3. O programa procura os Receptores de Vídeo VIVOTEK, os Servidores de Vídeo ou as Câmaras de Rede na mesma LAN.
4. Depois de uma busca breve, a janela do instalador principal aparecerá. Faça um clique duplo no endereço MAC que corresponde ao endereço impresso na etiqueta da câmara ou no número S/N na etiqueta da caixa do pacote para abrir uma sessão de gerenciamento do navegador com a Câmera de Rede.



7. Pronto a Utilizar

1. Uma sessão do navegador com a Câmera de Rede aparecerá como mostrado abaixo.
2. Você poderá ver o vídeo ao vivo a partir da sua câmara. Você poderá instalar também o software de gravação para 32 canais a partir do CD de software em uma aplicação consistindo de múltiplas câmaras. Para os detalhes da sua instalação, consulte aos seus documentos relacionados.

Para outras opções de configuração, consulte o Manual do Utilizador no CD do software.



P/N:625022000G Rev. 1.0

All specifications are subject to change without notice.

Copyright © 2013 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK Netherlands B.V.

Busplein 36, 1315KV, Almere, The Netherlands
| T: +31 (0)36 5389 149 | F: +31 (0)36 5389 111 | E: saleseurope@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com