




**FD8131V** Fixed Dome  
Network Camera

# Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية

H.264 • Vandal-proof • IP66






## Varning innan installation


- Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt.
- Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn.
- Håll nätverkskameran avskiljd från direkt solljus.
- Placera inte nätverkskameran på ostadiga ytor.
- Demontera inte nätverkskameran.
- Sätt inte in några föremål i nätverkskameran såsom t.ex. nålar.
- Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.
- Se din användarmanual för drifttemperatur.
- Placera inte nätverkskameran i omgivningar med hög luftfuktighet.
- Rör inte nätverkskameran när den åskar.
- Tappa inte nätverkskameran.
- Att byta eller felaktigt montera vattentäta komponenter såsom kablar eller kabelgenomföringar kommer att göra förverka vår IP65/66/67-garanti.

## 1 Paketinnehåll

### ● FD8131V



### ● Riktningsetikett




### ● Programvaru-CD




### ● Snabbinstallationsguide / Garantikort



### ● RJ45 hon / honkontakt / Skruvmejsel / Skruvar / Ferritklämma




## 2 Fysisk beskrivning




### 3 Installation av hårdvara


Följ först nedanstående anvisningar för att avlägsna kupolens lock.




Ta därefter av det svarta locket som visas nedan.




Justeringskruv för lutning






1. Fäst bormallen i taket/på väggen.
2. Borra hål i taket/väggen genom de två cirklarna på mallen.
3. Nätverkskameran kan monteras med kabeln dragen genom taket/väggen eller från sidan. För dragning genom taket/väggen skall ett kabelhål A borras som visas på ovanstående bild.
4. Hamra fast de medföljande plastankarna i hålen.
5. Rikta in de två hålen på kamerans basplatta med pluggarna i taket/väggen, sätt i de medföljande skruvarna och drag fast dem med en skruvmejsel.
6. Fäst dem medföljande ferritkärnan på kabeln som skydd mot störningar.



## Allmän anslutning (utan PoE)


1. Om du har externa DI-enheter skall anslutningen göras till en distributionsenhet.
2. Använd medföljande RJ45 hon/honkontakt till att ansluta nätverkskameran till en strömbrytare.
3. Använd korskabel kategori 5 för direktanslutning till en dator.



## Power over Ethernet (PoE)


### ● När du använder PoE-aktiverad kontakt

Nätverkskameran är PoE-kompatibel och tillåter sändning av ström och data via en enda Ethernet-kabel. Se följande bild för att ansluta nätverkskameran till PoE-aktiverad kontakt via Ethernet-kabel.



## ● När du använder en kontakt utan PoE


Använd en PoE-ströminjektor (valbart) för att ansluta mellan nätverkskameran och en kontakt utan PoE.



### VIKTIGT:

Även om kameran och kabelförskruvningen på kamerans ända är vattentäta, är tätningsgjutningen i kabelns andra ända inte vattentät.

Vidta åtgärder för att hindra vatten från att tränga in i kabeländan såsom användning av expanderande skumtätning, kitt och så vidare. Observera att också kabelförskruvningen på kameran ska vara säkert fastdragen för att behålla dess vattentäta funktionalitet.



## 5 Tilldela IP-adress

1. Installera "Installation Wizard 2" från katalogen för programvarufunktion från CD-skivan.
2. Programmet kommer att utföra analyser på din nätverksomgivning. Efter att ditt nätverk har analyserats, klicka på knappen "Next" för att fortsätta programmet.
3. Programmet kommer att söka efter VIVOTEK videomottagare, videoservrar eller nätverkskameror på samma LAN.
4. Efter en kort sökning, kommer huvudfönstret för installationen att dyka upp. Dubbelklicka på MAC adressen som matchar den som är tryckt på kameraetiketten eller S/N numret på förpackningsetiketten för att öppna en webbläsarsession med nätverkskameran (Network Camera).

## 6 Klar att använda

1. En webbläsarsession med nätverkskameran bör föranleda enligt nedan.
2. Du bör kunna se live video från din kamera. Du kan också installera mjukvaran med 32-kanaler för inspelning från cd:n i en utbyggnad som består av flera kameror. För installationsdetaljer, se till dess relaterade dokument.




För vidare installation, se användarmanualen på CD-skivan.




Justera kamerans objektiv så att den erhållna bilden visas med rätt betraktningvinkel.


1. Vrid kameraenheten moturs och medurs.
2. Lossa justeringsskruvarna för lutning på kamerans båda sidor och luta objektivet uppåt eller nedåt. Dra fast skruvarna efter justeringen.
3. Vrid objektivet för att justera bildens läge.



350° panorering




70° lutning



340° vridning

### Mekanisk 3-axlig konstruktion

Den sofistikerade 3-axliga konstruktionen medger största flexibilitet, enkel installation i taket eller på väggen.




Vrid INTE linsen för hårt mot stoppen.  
Detta kan skada linsmodulen.




## Justera zoomfaktorn och fokusområdet

1. Skruva loss zoomkontrollen för att justera zoomfaktorn. Dra åt zoomkontrollen igen då du är färdig.
2. Skruva loss fokuskontrollen för att justera fokusområdet. Dra åt fokuskontrollen igen då du är färdig.



### 8 Slutförande

1. Passa in det svarta lockets insida med spåren på båda sidor om objektivet och fäst det svarta locket.
2. Om Du väljer att dra kabeln genom taket/väggen skall kabeln föras in genom kabelhålet. Om du väljer att föra in kabeln från sidan skall plattan B avlägsnas.
3. Fäst kupolhöljet på kameran på det sätt som visas nedan. Kupolhöljet kan inte fästas om det installeras i fel riktning. Rikta in sidoskyddet (eller sidoutskrämningen) med kabelutgången från kameran. Tryck ihop kupolhölje och kamera tills de fästs.
4. Dra åt båda lockskruvor med en skruvmejsel. Se därefter till att alla kameradelar har monterats ordentligt.



P/N:625018600G Rev. 1.0

All specifications are subject to change without notice.  
Copyright © 2012 VIVOTEK INC. All rights reserved.



**VIVOTEK INC.**

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.  
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

**VIVOTEK USA, INC.**

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131  
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com