




FD8133V/8134V Fixed Dome
Network Camera

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية

FD8133V: 3-axis • ePTZ

FD8134V: IR Illuminators





Zanim zaczniesz — zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

- W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z kamery sieciowej, natychmiast odłącz zasilanie.




Skontaktuj się ze sprzedawcą i poinformuj go o wypadku.

- Kamerę sieciową należy trzymać z dala od wody. Jeśli kamera sieciowa zamoczy się należy natychmiast wyłączyć zasilanie.




Skontaktuj się ze sprzedawcą i poinformuj go o wypadku.


- Nie należy umieszczać kamery sieciowej w pobliżu źródeł ciepła, takich jak telewizor lub kuchenka.




- Zakres temperatury otoczenia zalecanej podczas pracy urządzenia znajdziesz w podręczniku użytkownika.




- Kamerę sieciową należy izolować od bezpośredniego światła słonecznego.




- Nie należy umieszczać kamery sieciowej w wilgotnych miejscach.




- **Nie ustawiaj kamery sieciowej na niestabilnych powierzchniach.**



- **Nie dotykaj kamery sieciowej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi.**




- **Nie należy demontować kamery sieciowej.**




- **Nie upuszczaj kamery sieciowej z wysokości.**



- **Nie wkładaj do wnętrza obudowy kamery sieciowej żadnych przedmiotów (np. igieł itp.).**




- **Zastępnienie lub nieprawidłowa instalacja wodoodpornych komponentów, np; kabli lub przepustów kablowych, unieważni twoją gwarancję IP65/66/67.**




1 Sprawdź zawartość pakietu

● FD8133V/ FD8134V




● Zasilacz sieciowy



● Płyta CD z oprogramowaniem




● Naklejka montażowa



● Skrócona instrukcja instalacji / Karta gwarancyjna




● Przedłużacz RJ 45 gniazdko / Wkrętak/ gniazdko / Wkręty / zacisk



2


Opis fi zyczny



3


Instalacja sprzętu

Po pierwsze, podążaj za instrukcjami, aby usunąć przykrywą kopuły.




Przed zainstalowaniem kamery
zaloguj jej adres MAC.


Następnie usuń czarną przykrywkę, jak pokazano poniżej.



**Uchwyt
mocujący
do sufitu**




Uchwyt mocujący do ściany



1. Przyłącz nakładkę wyrównującą do ściany/sufitu.
2. Poprzez dwa koła na nakładce, wywierć dwa otwory do ściany/sufitu.
3. Kamera internetowa może zostać zamontowana z kablem przebiegającym przez ścianę/sufit lub z boku. Jeśli chcesz aby kabel przebiegał przez ścianę/sufit, wywierć otwór kabla A jak pokazano na powyższym rysunku.
4. Wciśnij dostarczone kołki rozporowe w wywiercone otwory.
5. Dopasuj dwa otwory na każdej ze stron podstawy kamery do plastikowych zaczepów na ścianie/suficie, przyłącz dołączone śrubki i zabezpiecz śrubokrętem.


6. Przypnij załączony zacisk rdzenia do kabla naprzeciw promieniowania EMI.



4 Podłączenie do sieci

Podłączenie ogólne (bez PoE)


1. Jeśli posiadasz zewnętrzne urządzenia DI, utwórz połączenie poprzez generalny blok terminalu I/O.
2. Użyj dołączonego przedłużacza RJ45 gniazdko/gniazdko aby podłączyć kamerę sieciową do switcha.
Użyj skrosowanego kabla kategorii 5 kiedy kamera sieciowa jest połączona bezpośrednio z komputerem.
3. Połącz kabel zasilania z kamery sieciowej do źródła zasilania.



Zasilanie przez Ethernet (PoE)


● **Kiedy używasz switcha z włączonym PoE**

Kamera jest zgodna z PoE, i pozwala na dostarczanie zasilania i danych przez jeden kabel Ethernet. Zobacz ilustrację jak połączyć kamerę do switcha z PoE przy pomocy kabla Ethernet.



● **Kiedy używasz switcha bez PoE**

Użyj wtyczki zasilającej PoE (opcja) aby połączyć kamerę ze switchem bez PoE.






WAŻNE!


Pomimo, iż kamera i przepusty kablowe na końcach kamery są wodoodporne, okablowanie po drugiej stronie nie jest już wodoodporne.

Powinno dokonać się pomiarów aby zabezpieczyć przed przeciekami wody w miejscach zakończenia styku kabli, np; uszczelki, szpachlówki. Proszę zwrócić uwagę, iż przepusty kablowe na kamerze powinny być bezpiecznie dokręcone aby zachować swoją wodoodporną funkcję.



5 Przypisywanie adresu IP

1. Uruchom "kreatora instalacji 2" z katalogu Software Utility na płycie CD z oprogramowaniem.
2. Program przeprowadzi analizę otoczenia sieciowego. Po analizie sieci, kliknij "Dalej" aby kontynuować.




3. Program wyszuka odbiorniki video, videoserwery i kamery sieciowe firmy VIVOTEK dostępne w sieci LAN.
4. Po wyszukaniu pojawi się okno główne instalatora. Kliknij adres MAC zgodny ze wskazanym na etykiecie w dolnej części urządzenia w celu połączenia przeglądarki Internet Explorer z kamerą sieciową.



6 Gotowy do użycia

1. Uzyskaj dostęp do kamery sieciowej przez Internet.
2. Przechwytyj video na żywo z przeglądarki lub oprogramowania nagrywającego.




Instrukcje dotyczące dalszej konfiguracji zawiera podręcznik użytkownika na płycie CD z oprogramowaniem.

Opierając się na obrazie uchwyconym przez kamerę, dopasuj soczewki kamery do pożądanego kąta oglądania.


1. Przekręć moduł soczewek w prawo i lewo.
2. Poluzuj śrubę regulacji nachylenia, znajdującą się po obu stronach aparatu i obróć moduł soczewek w górę i w dół. Następnie dokręć śruby.
3. Obróć soczewki, aby dopasować orientację zdjęcia.

- Obróć pokrętko
→ Obróć obiektyw




Projekt 3- osiowego mechanizmu

Wyrafinowany projekt 3-osiowego mechanizmu, oferuje bardzo elastyczne i łatwe do instalacji rozwiązania, przy użyciu narzędzi domowych zarówno do sufitu lub wierzchołka ścian.



NIE okracaj zbyttnio soczewek.
Niezaosowanie się moze doprowadzic
do uszkodzenia modulu soczewek kamery.

1. Dopasuj wewnętrzną stronę czarnej przykrywy do wcięć po obu stronach soczewek, popraw ustawienie czarnej przykrywy.
2. Jeśli chcesz aby kabel przebiegał poprzez ścianę/sufit, umieść kabel porządnie w otworach.
3. Dołącz przykrywkę kopuły do kamery jak pokazują poniższe wskazówki. Zaprojektowana jako niezwykle proste urządzenie, przykrywa kopuły nie może zostać dołączona jeśli po prostu nie pasuje.
4. Na koniec sprawdź, czy wszystkie elementy kamery są pewnie zamocowane.



P/N:625013703G Rev. 1.3

All specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2014 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK Netherlands B.V.

Busplein 36, 1315KV, Almere, The Netherlands
| T: +31 (0)36 5389 149 | F: +31 (0)36 5389 111 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com