




FD8135H Fixed Dome
Network Camera

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 简体中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية

720P HD • P-Iris • WDR Pro





Varning innan installation

- Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt.




Kontakta din återförsäljare om sådan händelse inträffar.

- Håll nätverkskameran avskild från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.




Kontakta din återförsäljare om sådan händelse inträffar.


- Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn.




- Se din användarmanual för drifttemperatur.




- Håll nätverkskameran avskild från direkt solljus.




- Placera inte nätverkskameran i omgivningar med hög luftfuktighet.




- Placera inte nätverkskameran på ostadiga ytor.




- Rör inte nätverkskameran när den åskar.



- Demontera inte nätverkskameran.




- Tappa inte nätverkskameran.




- Sätt inte in några föremål i nätverkskameran såsom t.ex. nålar.




FD8135H




Riktningsetikett




Programvaru-CD

T10 Torx Skruvmejsel / Skruvar /
Ankare i plast / Ljud/Video kablarSnabbinstallationsguide /
Garantikort

Kamerans framsida




Kamerans baksida




Innan du installerar din kamera, se till att den inbyggda PIR (Passiv infraröd sensor) kan styras mot ett område av intresse, där möjliga intrång kan förekomma. (Känsligheten av PIR sensorer beror på föremålets storlek och temperatur skillnader mellan föremålet och bakgrundsmiljön.)


Pohled shora




Pohled z boku




Använd den medföljande T10 Torx skruvmejsel för att lossa på skruvarna på sidorna av kupol höljet för att avlägsna det. Du bör sedan skriva ner MAC adressen tryckt i botten av kameran.




Ta bort det svarta höljet som visas nedanför så att du kan finjustera fokus och zooma kameran senare när kablarna är klara.





Takmontering




Väggmonterin

1. Fäst bormallen i taket/på väggen.
2. Borra hål i taket/väggen genom de två cirklarna på mallen.
3. Nätverkskameran kan monteras med kabeln dragen genom taket/väggen eller från sidan. För dragning genom taket/väggen skall ett kabelhål A borraras som visas på ovanstående bild.
4. Hamra fast de medföljande plastankarna i hålen.
5. Rikta in de två hålen på kamerans basplatta med pluggarna i taket/väggen, sätt i de medföljande skruvarna och drag fast dem med en skruvmejsel.

4 Nätverksplacering

Allmän anslutning (utan PoE)


1. Om du har externa DI-enheter skall anslutningen göras till en distributionsenhet.
2. Ethernet, strömkabeln och andra kablar levereras som användarvänliga.
3. Anslut AC-kablarna till kopplingsplinten som en alternativ strömkälla. IO-kablarna tillhandahålls av användaren.



Power over Ethernet (PoE)


● **När du använder PoE-aktiverad kontakt**

Nätverkskameran är PoE-kompatibel och tillåter sändning av ström och data via en enda Ethernet-kabel. Se följande bild för att ansluta nätverkskameran till PoE-aktiverad kontakt via Ethernet-kabel.




● **När du använder en kontakt utan PoE**

Använd en PoE-ströminjektor (valbart) för att ansluta mellan nätverkskameran och en kontakt utan PoE.



5 Tilldela IP-adress

1. Installera "Installation Wizard 2" från katalogen för programvarufunktion från CD-skivan.
2. Programmet kommer att utföra analyser på din nätverksomgivning. Efter att ditt nätverk har analyserats, klicka på knappen "Next" för att fortsätta programmet.




3. Programmet kommer att söka efter VIVOTEK videomottagare, videoservrar eller nätverkskameror på samma LAN.
4. Efter en kort sökning, kommer huvudfönstret för installationen att dyka upp. Dubbelklicka på MAC adressen som matchar den som är tryckt på kameraetiketten eller S/N numret på förpackningsetiketten för att öppna en webbläsarsession med nätverkskameran (Network Camera).



6 Klar att använda


1. En webbläsarsession med nätverkskameran bör föranleda enligt nedan.
2. Du bör kunna se live video från din kamera. Du kan också installera mjukvaran med 32-kanaler för inspelning från cd:n i en utbyggnad som består av flera kameror. För installationsdetaljer, se till dess relaterade dokument.




För vidare installation, se användarmanualen på CD-skivan.

Justera kamerans objektiv så att den erhållna bilden visas med rätt betraktningssvinkel.


1. Vrid kameraenheten moturs och medurs.
2. Lossa justeringsskruvarna för lutning på kamerans båda sidor och luta objektivet uppåt eller nedåt. Dra fast skruvarna efter justeringen.
3. Vrid objektivet för att justera bildens läge.



350° panorering



65° lutning




350° vridning

Mekanisk 3-axlig konstruktion

Den sofistikerade 3-axliga konstruktionen medger största flexibilitet, enkel installation i taket eller på väggen.

Justera zoomfaktorn och fokuseringsstyrkan

1. Lossa på zoomreglaget och justera sedan zoomfaktorn genom att flytta på reglaget vänster och höger. När fullbordat, dra åt skruvarna till zoomreglaget.
2. Lossa på fokusreglaget och justera sedan fokusfaktorn genom att flytta på reglaget vänster och höger. När fullbordat, dra åt skruvarna till reglaget.



Vrid INTE linsen för hårt mot stoppen.
Detta kan skada linsmodulen.




NOTERA:


1. Fokusstödknappen kan användas när du använder en handhållen skärm eller kameratestare med en BNC-anslutning. Tryck på knappen och använd fokuset samt dragreglagen för zoomjustering för att fininställa bilden tills meddelandet "BEST FOCUS" (bästa fokus) visas.



LCD-skärm/
kameratestare




Fokusstödknapp




AV-utgång

2. När kameran monteras, kan du använda nyckelspåret längst ner. Nyckelspåret underlättar installationen och en säker montering.
 - 2-1. Först fäst pionjär skruven på vägg/innertak. Montera kameran till skruven.
 - 2-2. Använd en blyertspenna för att markera de platserna av de 3 fasta monteringshål.
 - 2-3. När kablage och grundinställningen är klara, montera kameran med fästskruvorna till de tre (3) monteringshål.




Nyckelspår

Monteringshål



Pioneer skruv

1. Passa in skårorna på insidan av det svarta höljet med nitarna på sidorna av linsen och därefter fixa det svarta höljet.
2. Om du väljer att mata kabeln genom innertak/vägg, ordna alla kablar genom vajerhålet A (visas ej i figuren). Om du väljer att mata kabeln från sidan, ta bort platta B.
3. Fäst kupol höljet på kameran i den riktningen som visas nedanför. Dra åt de två skruvarna från sidorna till kupolen höljet.
4. Dra åt båda lockskruvor med en skruvmejsel. Se därefter till att alla kameradelar har monterats ordentligt.



P/N:625016800G Rev. 1.0

All specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2012 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com