




FD8154V Fixed Dome
Network Camera

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | Nederlands

Dansk | Indonesia | العربية

1.3MP • 3-Axis • Vandal-proof








Zanim zaczniesz — zalecenia dotyczące bezpieczeństwa / Перед установкой / Upozornění před instalací

- W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z kamery sieciowej, natychmiast odłącz zasilanie.
Отключите питание сетевой видеокamеры, если появился дым или произошло сильное нагревание устройства.
Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte.
- Kamerę sieciową należy trzymać z dala od wody. Jeśli kamera sieciowa zamoczy się, należy natychmiast wyłączyć zasilanie.
Не допускайте контакта сетевой видеокamеры с водой. При попадании воды немедленно отключите питание сетевой видеокamеры.
Chraňte síťovou kameru před vodou. Když se síťová kamera namočí, okamžitě ji vypněte.
- Nie należy umieszczać kamery sieciowej w pobliżu źródeł ciepła, takich jak telewizor lub kuchenka.
Не размещайте сетевую видеокamеру рядом с такими источниками тепла, как телевизор или духовка.
Neumíst'ujte síťovou kameru do blízkosti zdrojů tepla, například televizoru nebo trouby.
- Zakres temperatury otoczenia zalecanej podczas pracy urządzenia znajdziesz w podręczniku użytkownika.
Допустимый для эксплуатации диапазон температур указан в руководстве пользователя.
Informace o provozní teplotě naleznete v uživatelské příručce.
- Kamerę sieciową należy izolować od bezpośredniego światła słonecznego.
Не подвергайте сетевую видеокamеру воздействию прямых солнечных лучей.
Chraňte síťovou kameru před přímým slunečním světlem.
- Nie należy umieszczać kamery sieciowej w wilgotnych miejscach.
Не используйте сетевую видеокamеру в средах с повышенной влажностью.
Neumíst'ujte síťovou kameru do prostředí s vysokou vlhkostí.



Sprawdź zawartość pakietu / Проверка комплекта поставки / Obsah balení




Przed zainstalowaniem kamery
zannotuj jej adres MAC.

Перед установкой камеры запишите
MAC-адрес.

Než budete instalovat kameru,
poznámenejte si MAC adresu







1. Zdejmij kopułę.

Снимите купольную крышку.


Odmontujcie kryt kupole.



2. Następnie usuń czarną przykrywkę, jak pokazano poniżej.

Затем снимите черную крышку, как показано ниже.

Poté sejměte černý kryt, jak je vyobrazeno níže.



Parametry kabla:

Калибр провода:

Rozměry kabelu:

Ethernet: 5~6,3mm


Ethernet: 5~6,3 mm

Ethernet: 5~6,3 mm


DI: 1~2mm

DI: 1~2 mm

DI: 1~2 mm



To LAN/WAN →






3. Przeprowadź przewody Ethernet oraz DI przez gumowe uszczelki oraz wodoodporne złączki. Пропустите кабели Ethernet и DI через резиновые уплотнения и водозащитные соединители. Ethernetový kabel a kabely DI veďte skrz těsnění a voděodolné konektory.

4. Będziecie potrzebować RJ-45 Zaczepnik narzędzia aby przyłączyć kabel Ethernet do złącza. Gdy zakończysz, podłącz kabel do gniazdka RJ-45 Ethernet kamery.

Для подсоединения проводников кабеля Ethernet к разъему вам потребуются обжимные щипцы RJ-45. Подсоединив провода, подсоедините кабель к гнезду Ethernet RJ45 камеры.

Pro připojení ethernetových kabelů ke konektoru budete potřebovat kleště RJ-45. Po dokončení, zapojte kabel do zásuvky Ethernet RJ45.

4



O: biało/pomarańczowy pasek

o: белый/оранжевая полоса

O: oranžový

O: oranžová podstava

O: oranžový

G: biało/zielony pasek

g: белый/зеленая полоса

G: bílý-zelený

B: niebieska podstawa

B: синий

B: modrý

b: biało/niebieski pasek

b: белый/синяя полоса

b: bílo-modrý

G: zielona podstawa

G: зеленый

G: zelený

br: biało/brazowy pasek

br: белый/коричневая полоса

br: bílo-hnědý


BR: brązowa podstawa

BR: коричневый

BR: hnědý

Uchwyt mocujący do sufitu

Монтаж к потолку
Drżak na strop



1. Przyłącz nakładkę wyrównującą do ściany/sufitu.

Наклейте монтажный план-этикетку на потолок (стену).

Připevněte zarovnávací štítek na strop/zed'.

2. Wywierć 3 otwory pilotowe w suficie/ścianie.

Просверлите 3 установочных отверстия в потолке/стене.

Do stropu/zdi vyvrtejte 3 vodičí otvory.

3. Chcąc poprowadzić kabel przez sufit/ścianę, wywierć otwór dla kabla A, tak jak pokazano na powyższym obrazku.

Если вы хотите подвести кабель через потолок/стену, просверлите отверстие А для кабеля, как показано на рисунке выше.

Pokud chcete kabel vést stropem nebo zdí, vyvrtejte díru na kabel A, jak je vyobrazeno na horním obrázku.

4. Wciśnij dostarczone kołki rozporowe w wywiercone otwory.

Закрепите в отверстиях входящие в комплект поставки пластиковые анкерные болты.

Do otvorů zatlučte dodané plastové hmoždinky.

5. Dokręć kamerę przy użyciu znajdujących się w zestawie śrub.

Прикрепите камеру прилагаемыми винтами.

Kameru upevněte pomocí dodaných šroubů.

Uchwyt mocujący do ściany

Монтаж к стене
Drżak na zed'

5

Przypisywanie adresu IP / Назначение IP-адреса / Přiřazení IP adresy

1. Zainstaluj „Kreator instalacji 2”.

Установите мастер установки «Installation Wizard 2».

Nainstalujte „Průvodce instalací 2”.

2. Program wyszuka odbiorniki video, videoserwery i kamery sieciowe firmy VIVOTEK dostępne w sieci LAN.

Программа выполнит поиск видеорециверов, видеосерверов, а также сетевых камер VIVOTEK, расположенных в пределах одной и той же локальной сети.


Program vyhledá video přijímače, video servery a síťové kamery VIVOTEK ve stejné síti LAN.

3. Kliknij dwukrotnie adres MAC kamery, aby otworzyć sesję zarządzania kamerą w przeglądarce internetowej.

Дважды щелкните на MAC-адресе камеры, чтобы начать сеанс веб-управления камерой.

Poklikáním na MAC adresu otevřete pomocí kamery část pro správu prohlížeče.

6

Gotowy do użycia / Начало работы / Připraveno k použití



Regulacja obiektywu / Настройка объектива / Seřízení objektivu

Dostroj obiektyw kamery do pożądanego kąta widzenia:

Отрегулируйте объектив камеры для установки требуемого угла обзора.

Upravte objektiv kamery do potřebného úhlu snímání:

1. Poluźnij śruby regulacyjne po obu stronach.

Освободите винты регулировки наклона с обеих сторон.

Loosen the tilt adjustment screws on both sides.

2. Odwróć kamerę kierując moduł obiektywu w pożądanym kierunku.


Поверните модуль объектива в нужном направлении.

Turns the lens modules toward the direction you prefer.

3. Dokręć śruby regulacyjne.

Затяните регулировочные винты.

Tighten the adjustment screws.



Przesuwanie 350°

Панорама 350°

Směr záběru 350°

Nachylenie 60°

Наклон 60°

Naklonení 60°

Obracanie 350°

Поворот 350°

Otočení 350°

1. Załóż czarną pokrywę. Jeżeli kabel dochodzi z boku, przeprowadź kable przez rowek w dolnej części.


Присоедините черную крышку. Если кабели вводятся сбоку, проведите кабели через желоб в нижней части.

Přimontujte černý kryt. Pokud vedete kabel ze strany, ved'te jej žlábkem na spodní straně.

2. Załóż kopułę.

Присоедините купольную крышку.

Přimontujte kryt kupole.



HARDWARE LIMITED WARRANTY

What Is Covered: This warranty covers any hardware defects in materials or workmanship, with the exceptions stated below.

How Long Coverage Lasts: This warranty lasts for TWENTY-FOUR MONTHS from the date of purchase by the original end-user customer.

What Is Not Covered: This warranty does not cover cosmetic damage or any other damage or defect caused by abuse, misuse, neglect, use in violation of instructions, repair by an unauthorized third party, or an act of God. Also, if serial numbers have been altered, defaced, or removed. Further, consequential and incidental damages are not recoverable under this warranty.

What VIVOTEK Will Do: VIVOTEK will, in our sole discretion, repair or replace any product that proves to be defective in material or workmanship. Any repair or replaced part of the product will receive a THREE-MONTH warranty extension.

How To Get Service: Contact our authorized distributors in your region. Please check our website (www.vivotek.com) for the information of an authorized distributor near you.

Your Rights: SOME STATES DO NOT ALLOW EXCLUSION OR LIMITATION OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

VIVOTEK INC.

6F, No. 192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho,
Taipei County, Taiwan.
www.vivotek.com

-
1. Proof of the date of purchase is required. In the event you can not render such document, warranty will commence from the date of manufacture.
 2. Cosmetic damage will only be covered by this warranty if such damage has been existed at the time of purchase.

P/N:625025000G Rev. 1.0

All specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2014 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK Netherlands B.V.

Busplein 36, 1315KV, Almere, The Netherlands
| T: +31 (0)36 5389 149 | F: +31 (0)36 5389 111 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com