




IP8155HP/8165HP Fixed Network Camera Quick Installation Guide

English | 繁体中文 | 简体中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | Nederlands

Dansk | Indonesia | العربية

1.3/2MP • WDR Pro • Remote Back Focus






安裝前應注意事項 / 安裝警告 / インストール前の注意

- 如果發現網路攝影機出現煙霧或聞到異味時，請立即關閉電源。
如果网络摄像头冒烟或有异常气味，请立即关闭。
煙や異常なおいに気が付いたら、直ちにネットワークカメラの電源を切ってください。
- 避免讓網路攝影機接觸到水分。若網路攝影機被弄濕，請立即關閉電源。
请将网络摄像头远离水源。如果弄湿网络摄像头，请立即关闭。
ネットワークカメラを水気のあるところに置かないでください。ネットワークカメラが濡れたら、直ちに電源をオフにしてください。
- 請勿在熱源附近架設網路攝影機。例如電視機或微波爐周圍。
不要将网络摄像头放置在电视或烤箱等热源附近。
ネットワークカメラをテレビやオーブンなどの熱源の傍に設置しないでください。
- 有關操作時的溫度，請參閱使用者說明書。
工作溫度請參考用戶手冊。
使用溫度については、ユーザーマニュアルを参照してください。
- 避免讓網路攝影機直接曝曬在陽光下。
不要将网络摄像头暴露于阳光直射的地方。
ネットワークカメラを直射日光にさらさないでください。
- 請勿在潮溼環境下架設網路攝影機。
切勿将网络摄像头放在高湿环境中。
ネットワークカメラを湿度が高くなるところに設置しないでください。


1

檢查包裝內容物 / 検査包装内容 / パッケージ内容の確認




實體外觀說明 / 物理描述 / 各部の説明


● 前面板 前面板 前面パネル



● 後面板 后面板 背面パネル



● 鏡頭 镜头 レンズ



3 將鏡頭裝載於攝影機上 将镜头装到摄像头上 カメラにレンズを装着する

1. 安裝鏡頭時，請將鏡頭接在攝影機座架上依順時針方向旋轉，直到無法繼續旋轉為止。


顺时针转动镜头将其安装到摄像机支架上。

レンズを止るところまで右方向に回転して、カメラマウントに取り付けます。

2. 將P-iris控制纜線連接至插孔。

将P-iris控制缆线连接至插孔。

P-irisコントロール ケーブルをソケットに接続します。



1. 如果有諸如感應器或警報等外部裝置，請從一般 I/O 端子接線排進行接線。

如果您有传感器和警报器之类的外部设备，请通过标准 I/O 接线端子进行连接。


センサ、アラームなど外部装置がある場合、一般 I/Oターミナルブロックをつなげます。

2. 利用乙太網路纜線將攝影機連接到交換器。

通过以太网线将摄像头连接到集线器。

イーサネットケーブルでカメラをハブに接続します。

1. 數位輸出+ / 数字输出+ / DO+
2. 數位輸出- / 数字输出- / DO-
3. 數位輸入1+ / 数字输入1+ / DI1+
4. 數位輸入2+ / 数字输入2+ / DI2+
5. 數位輸入3+ / 数字输入3+ / DI3+
6. 數位輸入- (共通接地) / 数字输入- (共通接地) / DI-(コモン GND)
7. RS485-
8. RS485+
9. 交流/直流電源 / 交流/直流電源 / AC/DC pw
10. 交流/直流電源 / 交流/直流電源 / AC/DC pw



針腳 9 與 10 使用於 12V 直流電與 24V 交流電輸入。

引脚 9 和 10 用于 12V 直流电和 24V 交流电输入。

ピン 9 と 10 は 12V DC と 24V AC 入力用です。

端子第九與第十pin 用於連接十二伏直流與二十四伏交流電源

1. 安裝「Installation Wizard 2」。

安裝“安裝向导 2”。

「インストールウィザード 2」をインストールします。

2. 安裝程式會搜尋在相同區域網路上的VIVOTEK影音解碼器、影音伺服器或者網路攝影機。

程序將搜索同一局域網中的VIVOTEK視頻接收器、視頻伺服器或網絡攝像頭。

プログラムは同じLAN上で VIVOTEK ビデオレシーバー、ビデオサーバー、またはネットワークカメラを検索します。

3. 在攝影機的 MAC 位址上按兩下以開啟攝影機的瀏覽器管理工作階段。

双击摄像头的 MAC 地址打开带网络摄像头的浏览器会话视窗。

カメラの MAC アドレスをダブルクリックして、カメラのブラウザ管理セッションを開きます。

4. 將變焦控制桿調鬆來調整變焦倍數。調整完成後，再將變焦控制桿轉緊。


拧松缩放控制器以调整缩放倍数。完成后，拧紧缩放控制器。

ズームコントローラのねじを抜いてズームファクターを調整します。完了したら、ズームコントローラを締め付けます。

5. 將對焦控制桿調鬆來調整對焦範圍。調整完成後，再將對焦控制桿轉緊。

拧松焦点控制器以调整焦距范围。完成后，拧紧焦点控制器。

フォーカスコントローラのねじを抜いてフォーカス範囲を調整します。完了したら、フォーカスコントローラを締め付けます。





注意事項： 注意： 注意：

當您選擇鏡頭時，請注意以下的規格。


在选择镜头时,请注意如下规格。

用のレンズを選ぶ際は、以下の仕様にご注意ください。

螺絲接環的長度(距離A到C)不得超過5.2mm，以免螺絲接環的底部碰到紅外線濾鏡。

螺丝接环(A到C的距离)必须小于5.2毫米；否则螺丝接环的底部可能会触到IR截止滤光片。

ネジマウントの底部が赤外線カットフィルターに接触しないように、ネジマウント(距離A-C)を5.2mm未満にしてください。



HARDWARE LIMITED WARRANTY

What Is Covered: This warranty covers any hardware defects in materials or workmanship, with the exceptions stated below.

How Long Coverage Lasts: This warranty lasts for TWENTY-FOUR MONTHS from the date of purchase by the original end-user customer.

What Is Not Covered: This warranty does not cover cosmetic damage or any other damage or defect caused by abuse, misuse, neglect, use in violation of instructions, repair by an unauthorized third party, or an act of God. Also, if serial numbers have been altered, defaced, or removed. Further, consequential and incidental damages are not recoverable under this warranty.

What VIVOTEK Will Do: VIVOTEK will, in our sole discretion, repair or replace any product that proves to be defective in material or workmanship. Any repair or replaced part of the product will receive a THREE-MONTH warranty extension.

How To Get Service: Contact our authorized distributors in your region. Please check our website (www.vivotek.com) for the information of an authorized distributor near you.

Your Rights: SOME STATES DO NOT ALLOW EXCLUSION OR LIMITATION OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

VIVOTEK INC.

6F, No. 192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho,
Taipei County, Taiwan.
www.vivotek.com

-
1. Proof of the date of purchase is required. In the event you can not render such document, warranty will commence from the date of manufacture.
 2. Cosmetic damage will only be covered by this warranty if such damage has been existed at the time of purchase.

P/N:625025400G Rev. 1.0
All specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2014 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC.
6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
|T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK Netherlands B.V.
Busplein 36, 1315KV, Almere, The Netherlands
|T: +31 (0)36 5389 149 | F: +31 (0)36 5389 111 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.
2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
|T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com