




IP8364-C Bullet Network Camera

# Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 简体中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Český | Svenska | Nederlands

Dansk | Indonesia | العربية

Outdoor • Day & Night • Weather-proof • Cable Management






## Kurulum Öncesi Uyarılar

- Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin.
- Ağ Kamerasını dengesiz yüzeylere koymayın.
- Ağ Kamerasına herhangi bir nesne (örneğin, iğne) sokmayın.
- Kablo veya kablo rakoru gibi su geçirmez parçaların değiştirilmesi veya uygun şekilde monte edilmemesi IP65/66/67 garantimizi geçersiz kılacaktır.
- Çalıştırma sıcaklığı için kullanım kılavuzuna başvurun.
- Şimşek çakarken Ağ Kamerasına dokunmayın.
- Ağ Kamerasını düşürmeyin.

## 1

## Ambalajın İçindekileri Kontrol Edin


- IP8364-C




- Yazılım CD'si




- Bilyalı Döner Bağlantı Parçası




- Hızlı kurulum kılavuzu / Garanti belgesi / Hizalama Çıkartması




- L tipi Altıgen Anahtar / Nem Alıcı Torba / Vidalar / Lastik conta




## ● Ön panel



## ● Arka Panel



## ● Konektörler




## 3

## Donanım Montajı


Yerleşik depolama aygıtı olarak bir Mikro SD kartı takmayı tercih ederseniz:

1. Su geçirmez konektörü gevşetin, daha sonra lastik contayı ve su geçirmez konektörü sökün.
2. Arka kapağı gevşetin ve açın.
3. MicroSD / SDHC kart takın.
4. Alüminyum folyo vakumlu torbayı yırtın ve nem emici torbayı çıkarın. Birlikte verilen nem emici torbayı Ağ Kamerasının iç kısmına yerleştirin. (Arka kapağı her açtığınızda nem emici torbayı lütfen yenisi ile değiştirin.)
5. Kameraya bir Ethernet kablosu ve DI hatlarını bağlayın ve lastik contadan geçirin.




## ÖNEMLİ:

Lastik contadaki kablo deliklerinin çapı sağda gösterilmektedir. IP66 su sızdırmazlık işlevselliğini elde etmek için lütfen su sızdırmaz kablo contası ve kabloları içinden düzgün biçimde monte edin. Tüm birimler milimetre cinsindedir. Ethernet kablosu için kablo aralığı 6,4 ila 4,3mm, DI hatları için 1,6mm'dir.




6. Kameranin arka kapağını monte edip sıkıştırın.

7. Lastik contayı, conta kelepçesini ve su sızdırmaz konektörün kapak somununu sıkıştırın.



8. Kabloları, bilyeli döner bağlantı parçasının merkezinden bir defa da geçirin.

9. Bağlantı parçasını 3 havşa başlı vidayı da kullanarak kameraya bağlayın.



**NOT:**


Kameranin ağırlığı 1.28 kg'dır.  
Montaj yüzeyinin bu kamerayı taşıyabileceğinden emin olun.




**ÖNEMLİ:**

Kamera kutusunu açmak istediğinizde, arka kapağı gevşetmeden önce su sızdırmaz kablo contasını gevşetin. Aksi halde, kameranin içine takılı kabloları zarar verebilirsiniz.

10. Montaj bağlantısı üzerindeki tutucu halkayı gevşetin ve kamerayı istediğiniz alana yöneltin. Bittiğinde, tutucu halkayı sıkın.




11. Ağ kamerasını bir duvara veya tavana yerleştirin.




**Ethernet üzerinden Güç Aktarımı (PoE)****● PoE özelliğine sahip bir ağ anahtarı kullanırken**

Kameranız PoE uyumlu olup, tek bir Ethernet kablosu üzerinden güç ve veri iletimine olanak verir. Kamerayı Ethernet kablosu aracılığıyla PoE özellikli bir ağ anahtarına bağlamak için aşağıdaki resimlere bakın.

**● PoE özelliğine sahip olmayan bir ağ anahtarı kullanırken**

Kamera ile PoE özelliği olmayan bir ağ anahtarına bağlarken bir PoE güç enjektörü (isteğe bağlı) kullanın.



## 5

## IP Adresini Atama

1. Yazılım CD'sinin Software Utility dizinindeki "Installation Wizard 2" (Kurulum Sihirbazı 2) programını çalıştırın.
2. Program, ağ ortamınız üzerinde analizler yapacaktır. Ağınız analiz edildikten sonra, programa devam etmek için lütfen "Next" (İleri) düğmesini tıklayın.
3. Program, aynı LAN üzerindeki VIVOTEK Video Alıcılarını, Video Sunucularını ya da Ağ Kameralarını arar.
4. Kısa bir aramadan sonra, ana yükleyici penceresi açılır. Ağ Kamerasıyla tarayıcı yönetim oturumunu açmak için, kamera etiketinde basılı olanla eşleşen MAC adresini veya paket kutu etiketindeki S/N numarasını çift tıklayın.

## 6

## Kullanıma Hazır

1. Ağ Kamerasıyla tarayıcı oturumu aşağıda gösterildiği gibi iletilmelidir.
2. Kameranızdan gelen canlı videoyu görebilmelisiniz. Ayrıca birden fazla kameradan oluşan sistemlerde yazılım CD'sinden 32 kanal kayıt yazılımını da yükleyebilirsiniz. Yükleme bilgileri için, lütfen ilgili belgelere bakın.



Daha ayrıntılı kurulum için lütfen yazılım CD'sindeki kullanım kılavuzuna başvurun.

P/N:625021000G Rev. 1.0

All specifications are subject to change without notice.  
Copyright © 2013 VIVOTEK INC. All rights reserved.



**VIVOTEK INC.**

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.  
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

**VIVOTEK USA, INC.**

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131  
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com