




MD8531H Fixed Dome  
Network Camera

# Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 简体中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | Nederlands

Dansk | Indonesia | العربية

1.2MP • Vandal-proof • Mobile Surveillance



**SUPREME**



## Varning innan installation

- Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt.
- Placera inte nätverkskameran på ostadiga ytor.
- Sätt inte in några föremål i nätverkskameran såsom t.ex. nålar.
- Byte eller reparation av vattentäta komponenter, t.ex. kablar eller kabelfästen, kan göra vår garanti IP65/66/67 verkningslös.
- Se din användarmanual för drifttemperatur.
- Rör inte nätverkskameran när den åskar.
- Tappa inte nätverkskameran.




## Paketinnehåll

- MD8531H
- Programvaru-CD
- Snabbinstallationsguide
- Skruvmejsel
- Fokusinställningsverktyg
- Riktningsetikett
- Skruvar
- Kiselsyragel


## 2

## Fysisk beskrivning

## Sedd inifrån



## Sedd utifrån



Kapslingklass: IP66




## VIKTIGT:

Håll MAC-adressen i minnet innan du monterar kameran.



Demontera först kupolens kåpa från kameran med den medföljande skruvmejseln. Sätt i Ditt MicroSD/SDHC minneskort om så erfordras.




### 3.1 Anslutning av 2 RJ45 Ethernet kabel

- **RJ45 Kabelmått (enhet: mm); 5 ~ 8mm.**

Använd bara CAT5e-kablar.

- **Monteringsprocedur**




1

1. Borra ett hål i den gummitätade pluggen och för in en Ethernet kabel genom öppningen.



2

2. Skala bort en del av den mantlade Ethernet kabeln.





3. Du kommer behöva ett RJ-45 krimpning verktyg för att fästa Ethernet trådarna till en kontakt. När detta är gjort, anslut kabeln till kamerans Ethernet RJ45 uttag.

3



o: vit/orange rand  
O: orange solid  
g: vit/grön rand  
B: blå solid  
b: vit/blå rand  
G: grön solid  
br: vit/brun rand  
BR: brun solid




## 3.2 anslutnings IO-kablar



1. Ta bort vattenskyddskontakten från kameran och dra IO-ledningarna genom gummitätningen som visas nedan. Spänn åt och installera anslutningen när den är klar.

Kabel räckvidd: 1.5mm ~ 1.8mm; 20AWG

Avisoleringslängd: 6 ~ 7 mm




2. Använd en liten skruvmejsel för att fästa IO-kablar till medföljande kopplingsplintar. Sprintarna visas nedan:



6 5 4 3 2 1

1	DI-
2	DI+
3	DO-
4	DO+
5	Audio GND
6	Audio Out


3. Anslut terminalblocket till kameran.



### 3.3 Takmontering

Följ sedan stegen nedan för att montera kameran antingen under taket eller på väggen:

1. Fäst den medföljande bormallen på takets/väggens yta.
2. Borra 4 fästhål genom de 4 markerade cirkarna. Slå sedan in pluggarna i hålen med en hammare om nödvändigt.
3. Denna nätverkskamera kan monteras med kabeln som går igenom taket/väggen från sidan. Om du vill mata kabeln genom taket/väggen borra ett hål A till kabeln som visas på bilden. Om kabeln går genom sidan till kupolhöljet, avlägsna plasthöljet (B).
4. Sätt skruvar i de tre hålen i kamerafästet och dra fast dem i de borrade hålen med en skruvmejsel.





## 4

## Tilldela IP-adress

1. Installera "Installation Wizard 2" från katalogen för programvarufunktion från CD-skivan.
2. Programmet kommer att utföra analyser på din nätverksomgivning. Efter att ditt nätverk har analyserats, klicka på knappen "Next" för att fortsätta programmet.
3. Programmet kommer att söka efter VIVOTEK videomottagare, videoservrar eller nätverkskameror på samma LAN.
4. Efter en kort sökning, kommer huvudfönstret för installationen att dyka upp. Dubbel klicka på MAC adressen som matchar den som är tryckt på kameraetiketten eller S/N numret på förpackningsetiketten för att öppna en webbläsarsession med nätverkskameran (Network Camera).

## 5

## Klar att använda


1. En webbläsarsession med nätverkskameran bör föranleda enligt nedan.
2. Du bör kunna se live video från din kamera. Du kan också installera mjukvaran med 32-kanaler för inspelning från cd:n i en utbyggnad som består av flera kameror. För installationsdetaljer, se till dess relaterade dokument.



För vidare installation, se användarmanualen på CD-skivan.


**Justera visningsvinkeln**

1. Lossa linsmodulens fästskruv (ta ej bort den) överst på linsmodulen.
2. Justera linsen till önskad siktinkel som visas på höger sida.
3. När du är klar fäster du skruven så att linsorienteringen kan fixeras och motstå stötar och vibrationer.

**Finjustera kamerafokus**


Nätverkskamerans fokusområde är inställt från 1,0 m till oändlighet på fabriken. Om Du önskar fokusera kameran på kortare avstånd än 1,0 m, eller om linsen förlorat fokusering, skall Du finjustera på följande sätt.

1. Lossa fästskruven ovanpå linsmodulen.
2. Roter linsmodulen åt sidan för att få åtkomst till linsens fokusfästskruv.
3. Lossa fokusinställningsskruven. "

**OBS:**

Du kan rotera linsmodulen för att korrigera visningsområdet vid montering på en lutningsbar yta.

4. Använd inställningsverktyget för att justera linsens fokusering genom att rotera linsen medurs eller moturs.
5. Roterar linsmodulen bakåt till rätt orientering. Sätt på kupolskyddet, men dra inte åt skruvarna än.
6. Kontrollera live-konsolen för att se om bilden är tydlig. Upprepa processen tills live-bilden är tydlig.
7. Dra åt linsens fokusspänningsskruv.
8. Dra åt linsens modulspänningsskruv.




## 7

## Slutförande

Öppna dammsugarpåsens aluminiumfolie och ta ut torkpåsen. Fäst den medföljande torkpåsen invändigt under den kupolformade luckan, under fästklipset. (Byt torkmedelspåsen när du öppnar luckan.)

Sätt fast locket på kameran. Drag fast kupolens skruvar med den medföljande skruvmejseln. Se därefter till att alla kameradelar har monterats ordentligt.



### VIKTIGT:

Säkra skruvarna ordentligt för att undvika fukt.

## HARDWARE LIMITED WARRANTY

**What Is Covered:** This warranty covers any hardware defects in materials or workmanship, with the exceptions stated below.

**How Long Coverage Lasts:** This warranty lasts for TWENTY-FOUR MONTHS from the date of purchase by the original end-user customer.

**What Is Not Covered:** This warranty does not cover cosmetic damage or any other damage or defect caused by abuse, misuse, neglect, use in violation of instructions, repair by an unauthorized third party, or an act of God. Also, if serial numbers have been altered, defaced, or removed. Further, consequential and incidental damages are not recoverable under this warranty.

**What VIVOTEK Will Do:** VIVOTEK will, in our sole discretion, repair or replace any product that proves to be defective in material or workmanship. Any repair or replaced part of the product will receive a THREE-MONTH warranty extension.

**How To Get Service:** Contact our authorized distributors in your region. Please check our website ([www.vivotek.com](http://www.vivotek.com)) for the information of an authorized distributor near you.

**Your Rights:** SOME STATES DO NOT ALLOW EXCLUSION OR LIMITATION OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

### VIVOTEK INC.

6F, No. 192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho,  
Taipei County, Taiwan.  
[www.vivotek.com](http://www.vivotek.com)

- 
1. Proof of the date of purchase is required. In the event you can not render such document, warranty will commence from the date of manufacture.
  2. Cosmetic damage will only be covered by this warranty if such damage has been existed at the time of purchase.



P/N:625024100G Rev. 1.0

All specifications are subject to change without notice.

Copyright © 2014 VIVOTEK INC. All rights reserved.



**VIVOTEK INC.**

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.  
| T: +886-2-82455262 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

**VIVOTEK Netherlands B.V.**

Busplein 36, 1315KV, Almere, The Netherlands  
| T: +31 (0)36 5369 149 | F: +31 (0)36 5369 111 | E: sales@vivotek.com

**VIVOTEK USA, INC.**

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131  
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com