




MD8531H Fixed Dome
Network Camera

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 简体中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | Nederlands

Dansk | Indonesia | العربية

1.2MP • Vandal-proof • Mobile Surveillance



SUPREME



Kurulum Öncesi Uyarılar


- Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin.
- Ağ Kamerasını dengesiz yüzeylere koymayın.
- Ağ Kamerasına herhangi bir nesne (örneğin, iğne) sokmayın.
- Kablolar ya da kablo rakoru gibi su sızdırmazlık bileşenlerini değiştirmek ya da düzgün biçimde takmamak IP65/66/67 garantimizi geçersiz kılacaktır.
- Çalıştırma sıcaklığı için kullanım kılavuzuna başvurun.
- Şimşek çakarken Ağ Kamerasına dokunmayın.
- Ağ Kamerasını düşürmeyin.

1


Ambalajın İçindekileri Kontrol Edin

- MD8531H
- Yazılım CD'si
- Hızlı kurulum kılavuzu
- Tornavida
- Odak Ayarı Aracı
- Hizalama Çıkartması
- Vidalar
- Silika Jel

İç görünüm



Dış görünüm




ÖNEMLİ:

Kamerayı monte etmeden önce
MAC adresini not edin.



Su Geçirmezlik Seviyesi: IP66

İlk önce kamera altlığından kubbe kapağını çıkarmak için birlikte verilen tornavidayı kullanın. Ger-
ekirse MicroSD/SDHC Kartınızı takın.




3.1. RJ45 Ethernet Kablosunu Bağlama

● RJ45 Kablo Boyutu: 5 ~ 8mm (birim: mm)

Yalnızca CAT5e kablolar kullanın.

● Montaj Aşamaları

Kauçuk Contalı Fiş




1

1. Kauçuk contalı fişte bir delik delin ve Ethernet kablosunu delikten takın.


2

2. Ethernet kablosundan kaplamanın bir kısmını soyun.





3. Ethernet tellerini konektöre bağlamak için bir RJ-45 kıvrma aletine ihtiyacınız olacaktır. Bittiğinde, kabloyu kameranın Ethernet RJ45 soketine bağlayın.

3



o: beyaz/turuncu şerit
O: turuncu sabit
g: beyaz/yeşil şerit
B: mavi sabit
b: beyaz/mavi şerit
G: yeşil sabit
br: beyaz/kahverengi şerit
BR: kahverengi sabit




3.2 G/Ç Kablolarını Bağlama


1. Su sızdırmazlık konektörünü kameradan çıkarıp, G/Ç tellerini aşağıda gösterildiği gibi lastik conta içinden geçirin. Tamamladığınızda konektörü gerip takın.

Tel aralığı: 1.5 ~ 1.8mm; 20AWG


Sıyırma uzunluğu: 6 ~ 7 mm



2. GÇ kablolarını birlikte verilen terminal bloklarına bağlamak için küçük boyutlu düz tornavida kullanın. Kablo işlev şemaları aşağıda gösterilmektedir.




Vida: M2



6 5 4 3 2 1

1	DI-
2	DI+
3	DO-
4	DO+
5	Audio GND
6	Audio Out


3. Terminal bloğunu kameraya bağlayın.



3.3 Tavana montaj

Kamerayı ister tavana, ister duvara monte ederken aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Birlikte verilen hizalama etiketini tavan/duvara yapıştırın.
2. Etiketteki 4 vida dairesini kullanarak, tavan/duvarda 4 pilot deliğini matkapla delin. Ardından, gerekirse plastik parçaları deliklere çakın.
3. Bu ağ kamerası, kablo tavandan/duvardan veya yandan verilerek monte edilebilir. Kabloyu tavandan/duvardan vermek isterseniz, resimde gösterildiği gibi matkapla bir kablo deliği A açın. Kablo kubbe kapağın yanından girecekse, plastik kapağı (B) çıkarın.
4. Kamera altlığındaki 4 deliği kullanarak vidaları ilgili deliklere takın ve bir tornavida ile kamera altlığına sabitleyin.



4

IP Adresini Atama

1. Yazılım CD'sinin Software Utility dizinindeki "Installation Wizard 2" (Kurulum Sihirbazı 2) programını çalıştırın.
2. Program, ağ ortamınız üzerinde analizler yapacaktır. Ağınız analiz edildikten sonra, programa devam etmek için lütfen "Next" (İleri) düğmesini tıklayın.
3. Program, aynı LAN üzerindeki VIVOTEK Video Alıcılarını, Video Sunucularını ya da Ağ Kameralarını arar.
4. Kısa bir aramadan sonra, ana yükleyici penceresi açılır. Ağ Kamerasıyla tarayıcı yönetim oturumunu açmak için, kamera etiketinde basılı olanla eşleşen MAC adresini veya paket kutu etiketindeki S/N numarasını çift tıklayın.

5

Kullanıma Hazır


1. Ağ Kamerasıyla tarayıcı oturumu aşağıda gösterildiği gibi iletilmelidir.
2. Kameranızdan gelen canlı videoyu görebilmelisiniz. Ayrıca birden fazla kameradan oluşan sistemlerde yazılım CD'sinden 32 kanal kayıt yazılımını da yükleyebilirsiniz. Yükleme bilgileri için, lütfen ilgili belgelere bakın.



Daha ayrıntılı kurulum için lütfen yazılım CD'sindeki kullanım kılavuzuna başvurun.


İzleme açısını ayarlamak için

1. Lens modülünün üstündeki lens modülünü tespit vidasını gevşetin (çıkarmayın).
2. Merceği, sağ tarafta gösterildiği gibi istediğiniz görüş açısına ayarlayın.
3. Tamamladığınızda, lens yönelimi sabitlenebilecek, darbe ve titreşime dayanabilecek şekilde vidayı sıkın.

**Kamera Odağı İçin İnce Ayar Yapılması**


Bu ağ kamerasının odağı varsayılan fabrika ayarı olarak 1.0m'den sonsuza ayarlanmıştır. 1.0m'den daha yakın cisimlere odaklamak isterseniz veya mercek odağını kaybederse, lütfen aşağıdaki şekilde ince ayar yapın.

1. Lens modülünün üstündeki tespit vidasını gevşetin.
2. Lens odağı tespit vidasına erişmek için lens modülünü yana döndürün.
3. Odak tespit vidasını gevşetin.

**NOT:**

Lens modülünü, eğik bir yüzeye monte edildiğinde görüş alanını düzeltmek için de döndürebilirsiniz.

4. Lensi saat yönünde ya da saat yönünün tersinde döndürerek lens odağını ayarlamak için ayar aracını kullanın.
5. Lens modülünü doğru yönelime geri döndürün. Kubbe kapağını yerleştirin ama henüz vidalarını tamamen sıkmayın.
6. Görüntünün belirgin olup olmadığını görmek için canlı konsolu kontrol edin. Canlı görüntü belirgin olana kadar işlemi yineleyin.
7. Lens odağı tespit vidasını sıkın.
8. Lens modülü tespit vidasını sıkın.




7

Tamamlama

Alüminyum folyo vakum torbasını açın ve nem alıcı torbayı çıkarın. Sağlanan nem alıcı torbayı kubbe kapağının iç kısmına, tespit klipsinin altına takın. (Kubbe kapağını her açtığınızda lütfen nem alıcıyı değiştirin.)

Küresel kapağı kameraya takın. Birlikte verilen tornavida ile mercimek başlı vidaları sıkın. Son olarak, kameranın tüm parçalarının sağlam olarak monte edildiğinden emin olun.



ÖNEMLİ:

Nem oluşumunu önlemek için lütfen iyice sıkın.

HARDWARE LIMITED WARRANTY

What Is Covered: This warranty covers any hardware defects in materials or workmanship, with the exceptions stated below.

How Long Coverage Lasts: This warranty lasts for TWENTY-FOUR MONTHS from the date of purchase by the original end-user customer.

What Is Not Covered: This warranty does not cover cosmetic damage or any other damage or defect caused by abuse, misuse, neglect, use in violation of instructions, repair by an unauthorized third party, or an act of God. Also, if serial numbers have been altered, defaced, or removed. Further, consequential and incidental damages are not recoverable under this warranty.

What VIVOTEK Will Do: VIVOTEK will, in our sole discretion, repair or replace any product that proves to be defective in material or workmanship. Any repair or replaced part of the product will receive a THREE-MONTH warranty extension.

How To Get Service: Contact our authorized distributors in your region. Please check our website (www.vivotek.com) for the information of an authorized distributor near you.

Your Rights: SOME STATES DO NOT ALLOW EXCLUSION OR LIMITATION OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

VIVOTEK INC.

6F, No. 192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho,
Taipei County, Taiwan.
www.vivotek.com

-
1. Proof of the date of purchase is required. In the event you can not render such document, warranty will commence from the date of manufacture.
 2. Cosmetic damage will only be covered by this warranty if such damage has been existed at the time of purchase.



P/N:625024100G Rev. 1.0

All specifications are subject to change without notice.

Copyright © 2014 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| T: +886-2-82455262 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK Netherlands B.V.

Busplein 36, 1315KV, Almere, The Netherlands
| T: +31 (0)36 5369 149 | F: +31 (0)36 5369 111 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com