

Quick Installation Guide

English | 繁體 | 簡中 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Český | Svenska | العربية

MD8562/8562D


2MP · Vandal-proof · Mobile Surveillance

Network Camera





- ارجع إلى آتيب المستخدم لمعرفة درجة حرارة التشغيل.




- قم بفصل التيار الكهربائي عن آميرا الشبكة فوراً بمجرد ظهور الدخان أو انبعاث رائحة غريبة منها.


اتصل بلاموزع الخاص بك عند حدوث مثل هذه الأشياء.




- تجنب لمس آميرا الشبكة حال حدوث البرق.



- لا تضع آميرا الشبكة على أسطح غير ثابتة.




- تجنب سقوط آميرا الشبكة على الأرض.



- لا تقم بإدخال أي جسم في آميرا الشبكة، مثل الإبر.




**MD8562
(PoE)**




MD8562D

(باستخدام سلك الطاقة)

وصلات الإدخال/الإخراج الطرفية العامة
أبل Ethernet 10/100 قابس RJ45
أبل الميكروفون (فرتفني)
مقيس سلك التيار الكهربائي (أسود)




● الملصق المرسوم عليه التصميم



● القرص المضغوط للبرنامج



● الطرف الأرضي / مسماران ملولبان




● دليل التثبيت السريع / بطاقة الضمان




● قلب المشبك / جهاز توصيل RJ45 بفتحتين



سلاّب/سلاّب




● مفك



منظر للكاميرا من الداخل




منظر للكاميرا من الخارج



مستوى مقاوم للماء : IP67




أولا استخدم المفك المرفق لفصل غطاء القبة من قاعدة الكاميرا. أدخل بطاقة الذاكرة MicroSD / MicroSDHC (علاية القدرة) عند الضرورة.




ثم اتبع الخطوات التالية لترآيب الكاميرا سواء في السقف أو على الحائط.

1. ثبت ملصق التخطيط المرفق في السقف/ الحائط.
2. باستخدام دوائر الثلاثة مسامير الموجودة على الملصق، احفر ثلاثة ثقوب إرشادية في السقف، ثم أدخل المثبتات البلاستيكية بدلا في هذه الثقوب عند الضرورة.
3. يمكن تثبيت كاميرا الشبكة هذه من خلال تمرير الكبل من السقف/الحائط أو من الجانب. وإذا أردت تمرير الكبل من خلال السقف/الحائط، فقم بحفر فتحة للكبل (أ) أما مو مبین في الصورة. وإذا كان الكبل يمر من خلال جانب غطاء القبة، فراجع إزالة الغطاء البلاستيك (ب).
4. لمسامير للتطبيق مع الثلاث فتحات الموجودة في قاعدة الكاميرا ثم ثبت قاعدة الكاميرا باستخدام مفك

سناد سقف




مهم!
يرجاء تثبيت المسامير بإحكام لتجنب
الرطوبة.



تثبيت السلك الأرضي


أما هو موضح في الشكل الموجود أسفل، أحكم أحد طرفي السلك الأرضي المتوفر بفتحة البرغي ومرر السلك وأرفق الطرف الآخر بصندوق الكيبلات أو القنوات الأرضية.



AR - 145

توصيلة عامة (بدون MD8562D) (PoE)


1. إذا أننت لديك أجهزة DI خارجية، فاجعل التوصيل من سدادة الطرف الداخلية/الخارجية العامة.
2. استخدم جهاز التوصيل RJ45 ذو فتحتين سلاب/سلااب المرفق لتوصيل Network Camera بأحد مفاتيح التحويل. استخدم آبل مقطعي من الفئة 5 عندما تكون أميرا Network Camera متصلة مباشرة بالاحاسب الشخصي.
3. قم بتوصيل آبل الطاقة الخاص بكاميرا أميرا الشبكة في مصدر التيار الكهربائي.



الطاقة على الإيثرنت (PoE) (MD8562)


● عند استخدام مُبدل مدعم بـ PoE

تتوافق: أميرا الشبكة مع PoE، مما يسمح بنقل الطاقة والبيانات عبر أبل إيثرنت واحد. راجع التوضيح التالي لتوصيل أميرا الشبكة بمُبدل مدعم بـ PoE عبر أبل إيثرنت.



● عند استخدام مُبدل غير مدعم بـ PoE

استخدم حاقن طاقة PoE (اختياري) للتوصيل بين أميرا الشبكة والمُبدل غير المدعم بـ PoE.



1. قم بتثبيت برنامج "Installation Wizard 2" الموجود على دليل Software Utility (الأداة المساعدة للبرنامج) بلاقرص المضغوط للبرنامج.
2. سوف يقوم البرنامج بعمل تحليلات للتعرف على بيئة الشبكة لديك. بعد إجراء التحليلات على الشبكة لديك، برجاء النقر فوق زر "Next" (التالي) لمتابعة البرنامج.



3. سوف يقوم البرنامج بإبلاغك عن أجهزة استقبال الفيديو VIVOTEK، وكذلك ملفات الفيديو أو كاميرات الشبكة (Network Cameras) الموجودة على نفس الشبكة المحلية.
4. بعد إجراء بحث مختصر، سوف تتيح نافذة البرنامج التثبيت. انقر نقرًا مزدوجًا على عنوان MAC الذي يتوافق مع اللوحة المطبوعة على الكاميرا أو مع رقم S/N الموجود على لوحة صندوق الحزمة لفتح جلسة إدارة المتصفح من خلال كاميرا الشبكة.



1. يجب أن تطبق جلسة المتصفح الخاص بكاميرا الشبكة أما هو مبدأ أدناه.
2. يجب أن تكون قادراً على مشاهدة الفيديو المباشر من الكاميرا. وقد تقوم أيضاً بتثبيت برنامج تسجيل 32 قناة من أسطوانة البرامج في عملية نشر تتكون من أميرات متعددة. لمعرفة تفاصيل تثبيتها، رجاء الرجوع إلى المستندات المتعلقة بذلك.



للمتابعة في التثبيت، رجاء الرجوع إلى دليل المستخدم الموجود على القرص المضغوط للبرنامج.


تعديل العدسات

لتعديل زوايا الرؤية

قم بفك البراغي (وليس إزالتها) الموجودة على جوانب وحدة العدسات.


اضبط العدسات على زاوية العرض المرغوبة أما هو مبدأ على اليمين.

وعند الانتهاء من ذلك، أحكم البراغي حتى يتم تثبيت اتجاه العدسات لمقاومة الصدمات والاهتزاز.



الضبط الدقيق لبؤرة الكاميرا


تأريز أميرا الشبكة مضبوط على 1.0 مل إلى مالانهاية طبقاً للمصنع. إذا أردت التأريز على أشياء أقرب من 1.0 مل أو إذا فقدت العدسات تأريزاً، برجاء تعديله بلاطريقة التلاية.




فك مسامير تثبيت العدسات.

1. فك مسامير تثبيت العدسات.
2. قم بلف العدسات يدوياً لتعديل التأريز حتى تصبح الصور الحية واضحة.
3. أحكم تثبيت مسامير تثبيت العدسات.

8 الإتمام



قم بتمزيق آيس رقائق الألومونيوم وأخرج جهاز امتصاص الرطوبة. ثم أرفق جهاز الامتصاص هذا بالاجانب الداخلي لغطاء القبة. (رجاء استبدال جهاز الامتصاص في آل مرة تفتح فيها غطاء القبة.)



ثبت غطاء القبة على الكاميرا. تثبت مسامير القبة بالامفك المرفق. وتأكد في النهاية من أن جميع أجزاء الكاميرا مثبتة بإحكام.

مهم!
يرجى تمكين البراغي بإحكام لتجنب الرطوبة.



