




ND8321 / 8421 Network Video Recorder

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Český | Svenska | Nederlands

Dansk | Indonesia | العربية

HDMI Local Display • 8 Channel Recording •
Full Integration with VIVOTEK Cameras






تحذيرات قبل التركيب




- قم بإيقاف تشغيل طاقة مسجل فيديو الشبكة بمجرد اكتشافه في وضع تدخين أو انصهار غير عادي.
- حافظ على بقاء مسجل الفيديو الشبكة بعيدًا عن المياه. وإذا كانت كاميرا الشبكة مبللة، فقم بإيقاف تشغيل الطاقة في الحال.
- لا تضع مسجل فيديو الشبكة حول مصادر الحرارة، مثل التلغافز أو الفرن.
- ارجع إلى دليل المستخدم الخاص بك لمعرفة درجة حرارة التشغيل.
- حافظ على بقاء مسجل فيديو الشبكة بعيدًا عن ضوء الشمس.
- لا تحاول إزالة البرنامج أو إلغاء تثبيته من على ذاكرة الفلاش المركبة.

مكونات المجموعة

1




العرض الأمامي



1	منفذ USB
2	مؤشر LED التنبيه
3	مؤشر LED نشاط LAN
4	مؤشر LED نشاط HDD2
5	مؤشر LED نشاط HDD1
6	مؤشر LED نشاط التسجيل
7	مؤشر LED حالة النظام
8	مؤشر LED الطاقة
9	زر الطاقة


العرض الخلفي



1	زر إعادة الضبط
2	منفذ HDMI
3	منفذ RJ-45 LAN
4	منفذ USB
5	دخل طاقة تيار مستمر 12 فولت
6	فتحة قفل الهيكل



هام




من المهم ترك خلوص يبلغ 10 سم في الجزء الخلفي من الهيكل. يتطلب وجود الخلوص لضمان تدفق الهواء بصورة ملائمة عبر الهيكل لتهدئة الحرارة. كما يتطلب وجود خلوص يبلغ 5 سم في الجزء الأمامي من الهيكل. ولضمان التشغيل الطبيعي، حافظ على تدفق الهواء المحيط. ولا تقم بسد تدفق الهواء حول الهيكل عن طريق وضع الجهاز مثلاً في كابينة مغلقة.



تركيب الأجهزة

3


يتم توفير قرص (أقراص) صلب من نوع SATA من قبل المستخدم. ويمكن أن تضم وحدة تسجيل فيديو الشبكة بسهولة معظم المحركات الصلبة من نوع SATA الجاهزة.



1. حرر برغي الاحتفاظ في خلف الهيكل.
2. حرك الغطاء العلوي للخلف، ثم قم بإزالة الغطاء العلوي.
3. ثبت مشابك HDD في الأقراص الصلبة.
4. ضع بلطف الأقراص الصلبة في الأدراج مع وجود جانب الملصق مواجهًا لداخل الهيكل وجانب الموصل مواجهًا لأسفل. عند وصول الأقراص الصلبة لأسفل، استخدم بعناية مزيد من القوة للاشتراك في موصلات SATA.
5. عند الانتهاء، ثبت الغطاء العلوي.



1. صل الشاشة باستخدام كابل HDMI.
2. وصل CAT5 أو كبلات الإنترنت ذات الجودة العالية بالكاميرات عن طريق شبكة محلية محولة أو عملاء من خلال الإنترنت. انتقل إلى الصفحة التالية لمزيد من المعلومات.
3. قم بتوصيل أجهزة USB مثل الماوس أو لوحة المفاتيح أو محرك USB بصري (بتنسيق UPS)، أو UPS.
4. صل مهبط الطاقة بمأخذ الطاقة والنظام.





إذا قمت بتكوين النظام باستخدام وحدة ويب إيثرنت، فيرجى تجاوز خطوات الإعداد التلقائي عند توصيل كابل HDMI. قد تقوم مصادفة بتهيئة التخزين.

تتطلب الوحدة المحلية ما يلي:

1. شاشة موصلة باستخدام كابل HDMI.
2. ماوس و/أو لوحة مفاتيح موصلة بالنظام.
3. إذا افترضنا أن النظام لم يتم تكوينه بعد.

1. حدد لغة واجهة المستخدم، والمنطقة الزمنية، والتاريخ والوقت الحاليين. انقر فوق زر "متابعة" للمتابعة.



2. سيبدأ النظام في بحث الشبكات الفرعية المحلية للكاميرات الموصلة.

3. سيتم تحديد جميع الكاميرات التي تم اكتشافها في الشبكة تلقائيًا. الحد الأقصى هو 8 لـ NVR. عند الضرورة، قم بإلغاء تحديد الكاميرات التي ترغب في استثنائها من التكوين. انقر فوق زر "متابعة" للمتابعة.



4. سيقوم النظام تلقائيًا بإنشاء وحدات تخزين من المحركات الصلبة المخزنة. ستستغرق العملية عدة دقائق.

5. عند الانتهاء، سيتم عرض شاشة **LiveClient**، وبشكل افتراضي، سيبدأ التسجيل من الكاميرات المحددة.

1. الحد الأقصى لعرض نطاق التسجيل هو 32 ميغا بايت في الثانية. عند تعزيز الكاميرات في التكوين، يستخدم تدفقها 1 كتدفق تسجيل. سيتم تكوين تدفق الكاميرا 1 في H.264/720P/30fps/CBR بمعدل 3 ميغا بايت في الثانية. قد تختلف الدقة وعدد الإطارات في الثانية وفقاً للتدفق 1 وفقاً لمواصفات الكاميرات المختلفة.
2. في حالة وجود أكثر من 8 كاميرات في الشبكة المحلية، ستحتاج إلى تحديد الكاميرات يدوياً. إذا كان هناك أقل من 8 كاميرات، سينتقل الإعداد التلقائي إلى خطوة التكوين التالية.

HARDWARE LIMITED WARRANTY

What Is Covered: This warranty covers any hardware defects in materials or workmanship, with the exceptions stated below.

How Long Coverage Lasts: This warranty lasts for TWENTY-FOUR MONTHS from the date of purchase by the original end-user customer.

What Is Not Covered: This warranty does not cover cosmetic damage or any other damage or defect caused by abuse, misuse, neglect, use in violation of instructions, repair by an unauthorized third party, or an act of God. Also, if serial numbers have been altered, defaced, or removed. Further, consequential and incidental damages are not recoverable under this warranty.

What VIVOTEK Will Do: VIVOTEK will, in our sole discretion, repair or replace any product that proves to be defective in material or workmanship. Any repair or replaced part of the product will receive a THREE-MONTH warranty extension.

How To Get Service: Contact our authorized distributors in your region. Please check our website (www.vivotek.com) for the information of an authorized distributor near you.

Your Rights: SOME STATES DO NOT ALLOW EXCLUSION OR LIMITATION OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

VIVOTEK INC.

6F, No. 192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho,
Taipei County, Taiwan.
www.vivotek.com

-
1. Proof of the date of purchase is required. In the event you can not render such document, warranty will commence from the date of manufacture.
 2. Cosmetic damage will only be covered by this warranty if such damage has been existed at the time of purchase.

P/N:625024800G Rev. 1.0

All specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2014 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK Netherlands B.V.

Busplein 36, 1315KV, Almere, The Netherlands
| T: +31 (0)36 5389 149 | F: +31 (0)36 5389 111 | E: saleseurope@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com