




**PD8136** PTZ Dome  
Network Camera

# Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 简体中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Český | Svenska | Nederlands

Dansk | Indonesia | العربية

1MP • Pan/Tilt • PoE






## Avertissement avant installation

- **Éteignez rapidement la caméra réseau si elle dégage de la fumée ou une odeur inhabituelle.**
- **Ne placez pas la caméra réseau à proximité de sources de chaleur, comme un téléviseur ou un four.**
- **Tenez la caméra réseau éloignée de la lumière directe du soleil.**
- **Ne disposez pas la caméra réseau sur des surfaces instables.**
- **Ne démontez pas la caméra réseau.**
- **N'insérez pas d'objet dans la caméra réseau (p. ex. des aiguilles).**
- **Tenez le magnétoscope de réseau éloigné de l'eau. Si le magnétoscope de réseau est mouillé, éteignez le immédiatement.**
- **Ne placez pas la caméra réseau dans des environnements très humides.**
- **Ne touchez pas à la caméra réseau lors d'un orage.**
- **Ne laissez pas tomber la caméra réseau.**
- **Ne faites pas manuellement un panoramique et n'inclinez pas la caméra réseau lorsqu'elle est sous tension.**

## 1

## Vérifier le contenu de l'emballage


## ● PD8136




## ● CD du logiciel




## ● Vis et coupleur RJ-45




## ● Supports de montage au plafond

● Guide d'installation rapide /  
Carte de garantie


## ● Autocollant d'alignement



## ● Vue de dessus




## ● Vue de dessous



### 3 Installation du matériel




#### ● Plaque de montage et orientation de la caméra

Lors de l'installation de la caméra, orientez l'avant par défaut sur l'autocollant d'alignement et la plaque de montage (illustré ci-dessous) vers la zone qui vous intéresse. La position centrale de l'objectif de la caméra est alignée avec le logo VIVOTEK sur le couvercle en dôme.




## ● Installer la carte MicroSD

Ouvrez le couvercle en plastique de la carte MicroSD, situé en bas, à l'aide d'un petit tournevis à tête plate. Retournez le couvercle de la prise vers l'avant et vers le haut. Insérez une carte MicroSD, fermez le couvercle et repoussez-le pour sécuriser l'installation. Remettez le couvercle en plastique dans sa position initiale en appuyant dessus.



## ● Montage de la caméra réseau


1. Fixez la plaque de base « A » du support de montage au plafond vers le bas de la caméra et fixer-la avec deux petites vis à tête ronde. Notez que le bord de guidage de la plaque de base (comportant un trou de vis) doit dépasser du bord de la caméra.
2. Utilisez l'autocollant d'alignement inclus, orientez l'étiquette dans la direction voulue.
3. Percez trois trous dans le plafond; enfoncez les chevilles en plastique dans les trous.
4. Installez la plaque de montage « B » au plafond avec trois vis.
5. Faites glisser la caméra réseau dans la plaque de montage « B. »
6. Fixez la caméra sur la plaque de montage avec une petite vis.



### **Alimentation électrique par câble Ethernet (PoE)**


#### ● **Lors de l'utilisation d'un commutateur PoE**

La caméra est compatible PoE, ce qui permet la transmission d'électricité et de données par le même câble Ethernet. Consultez l'illustration suivante afin de brancher la caméra à un commutateur PoE par le biais d'un câble Ethernet.



#### ● **Lors de l'utilisation d'un commutateur non PoE**

Utilisez un injecteur de puissance PoE (optionnel) pour faire le branchement entre la caméra et le commutateur non PoE.





## 5 Attribution d'une adresse IP

1. Exécutez « l'Assistant d'installation 2 » qui se trouve dans le répertoire Software Utility du CD du logiciel.
2. Le programme effectuera des analyses de votre environnement réseau. Après l'analyse de votre réseau, veuillez cliquer sur le bouton « Suivant » pour poursuivre.
3. Le programme recherchera des récepteurs vidéo VIVOTEK, des serveurs vidéo ou des caméras réseau sur ce même réseau local.
4. Après une brève recherche, la fenêtre principale de l'installateur va apparaître. Double-cliquez sur l'adresse MAC correspondant à celle inscrite sur la caméra ou le numéro de série indiqué sur la boîte pour ouvrir une session dans l'interface de gestion de la caméra réseau.

## 6 Prêt à l'emploi

1. L'interface de gestion de la caméra réseau se présente comme ci-dessous.
2. Vous pourrez voir en direct les images de votre caméra. Vous pouvez aussi installer le programme d'enregistrement sur 32 canaux disponible sur le CD dans le cas du déploiement d'une installation contenant plusieurs caméras. Pour plus de détails sur cette installation, veuillez consulter la documentation appropriée.



Pour une configuration plus avancée, veuillez consulter le guide d'utilisateur se trouvant sur le CD du logiciel.

P/N:625019300G Rev. 1.0

All specifications are subject to change without notice.  
Copyright © 2012 VIVOTEK INC. All rights reserved.



**VIVOTEK INC.**

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.  
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

**VIVOTEK USA, INC.**

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131  
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com