




PD8136 PTZ Dome
Network Camera

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 简体中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Český | Svenska | Nederlands

Dansk | Indonesia | العربية

1MP • Pan/Tilt • PoE






Varning innan installation

- Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt.
- Placera inte nätverkskameran i närheten av värmekällor, som en tv-apparat eller ugn.
- Håll nätverkskameran borta från direkt solljus.
- Placera inte nätverkskameran på ostadiga ytor.
- Demontera inte nätverkskameran.
- Sätt inte in några föremål i nätverkskameran såsom t.ex. nålar.
- Håll nätverkskameran avskild från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.
- Placera inte nätverkskameran i miljöer med hög luftfuktighet.
- Rör inte nätverkskameran när den åskar.
- Tappa inte nätverkskameran.
- Vrid eller luta inte nätverkskameran när strömmen är påslagen.

1

Paketinnehåll


● PD8136




● Programvaru-CD




● Skruvar & RJ-45-kontakt



● Takmonteringshållare


● Snabbinstallationsguide /
Garantikort

● Justeringsdekal




2 Fysisk beskrivning

● Vy ovanifrån




● Vy underifrån



3 Installation av hårdvara




● Monteringsplatta och kameraorientering

När kameran monteras, rikta in standardfronten på justeringsdekalen och monteringsplattan (se bild nedan) mot det område du vill rikta kameran mot. Kameralinsens mittposition är i linje med VIVOTEK-logon på höljet.




● Sätt in mikro-SD-kort

Öppna mikro-SD-kortskyddet längst ned med en liten skruvmejsel. Fäll skyddet framåt och uppåt. Sätt i ett mikro-SD-kort, stäng skyddet och tryck tillbaka det för att säkra installationen. Sätt tillbaka plastskyddet genom att trycka in det i sin ursprungliga position.



● Montera nätverkskameran


1. Fäst takmonteringshållarens basplatta "A" på kamerans undersida och säkra den med två runda skruvar. Observera att basplattans riktkant (där det finns ett skruvhål) måste sticka ut från kamerans kant.
2. Använd bifogad justeringsdekal, rikta dekalen i föredragen riktning.
3. Borra tre hål i taket. Tryck in plastankarna i hålen med hjälp av en hammare.
4. Montera takmonteringsplattan "B" i taket med tre skruvar.
5. Skjut på nätverkskameran på monteringsplattan "B".
6. Säkra kameran på monteringsplattan med en liten skruv.



Power over Ethernet (PoE)


● När du använder PoE-aktiverad kontakt

Nätverkskameran är PoE-kompatibel och tillåter sändning av ström och data via en enda Ethernet-kabel. Se följande bild för att ansluta nätverkskameran till PoE-aktiverad kontakt via Ethernet-kabel.



● När du använder en kontakt utan PoE

Använd en PoE-ströminjektor (valbart) för att ansluta mellan nätverkskameran och en kontakt utan PoE.



5 Tilldela IP-adress

1. Installera "Installation Wizard 2" från katalogen för programvarufunktion från CD-skivan.
2. Programmet kommer att utföra analyser på din nätverksomgivning. Efter att ditt nätverk har analyserats, klicka på knappen "Next" för att fortsätta programmet.
3. Programmet kommer att söka efter VIVOTEK videomottagare, videoservrar eller nätverkskameror på samma LAN.
4. Efter en kort sökning, kommer huvudfönstret för installationen att dyka upp. Dubbelklicka på MAC adressen som matchar den som är tryckt på kameraetiketten eller S/N numret på förpackningsetiketten för att öppna en webbläsarsession med nätverkskameran (Network Camera).

6 Klar att använda

1. En webbläsarsession med nätverkskameran bör föranleda enligt nedan.
2. Du bör kunna se live video från din kamera. Du kan också installera mjukvaran med 32-kanaler för inspelning från cd:n i en utbyggnad som består av flera kameror. För installationsdetaljer, se till dess relaterade dokument.



För vidare installation, se användarmanualen på CD-skivan.

P/N:625019300G Rev. 1.0

All specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2012 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com