




SD8161 Speed Dome
Network Camera

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | Nederlands

Dansk | Indonesia | العربية

1080P HD • 18x Zoom • PoE



SUPREME

تحذيرات قبل التركيب





- قم بفصل التيار الكهربائي عن كاميرا الشبكة فورًا بمجرد ظهور الدخان أو انبعاث رائحة غريبة منها.
- لا تقم بفك جميع مكونات كاميرا الشبكة.
- لا تقم بادخال أي جسم في كاميرا الشبكة، مثل الإبر.
- لا تقم بملء أو إملاء يدويًا وهي متصلة بالتيار الكهربائي.
- ارجع إلى كتيب المستخدم لمعرفة درجة حرارة التشغيل.
- تجنب لمس كاميرا الشبكة حال حدوث البرق.
- تجنب سقوط كاميرا الشبكة على الأرض.

مكونات المجموعة


1

SD8161

جهاز الكمبيوتر/ABS/غطاء قبة مدخن/
كبل IO (يشتري بشكل منفصل)



البراغي/الملصق المحاذة/مفك على شكل نجمة T25/
حلقة منع التسرب



أسطوانة البرنامج




دليل التركيب السريع




العرض الخارجي

يعرض هذا الرسم كاميرا، مع إزالة غطاء القبة الخاص بها



يتم الوصول إلى منفذ بطاقة MicroSD عن طريق إزالة غطاء القبة باستخدام مفك T25.





تركيب الأجهزة

3

تزن الكاميرا 2.2 كيلو جرام. حدد مكان تركيب جامدًا لتفادي اهتزاز الكاميرا.


1. أدر القسم العلوي وفكه.
2. أرفق ملصق المحاذاة بلاحائط. اثقب 3 فتحات دليلية في الحائط، واثقب فتحة أخرى لتوجيه الكابلات.



ملاحظة:


1. يقوم المستخدم بشراء أسلاك IO بنفسه
2. تجنب ملاصقة لوحات الدوائر الكهربائية لتفادي حدوث تلف بشحنة الكهرباء الاستاتيكية.
3. استخدم كابلات CAT5e وCAT6 فقط.

4. اطرق على وحدات إرساء التثبيت.
5. ثبت القسم العلوي بالسقف باستخدام البراغي المضمنة.
6. مرر الكابلات خلال الفتحات المثقوبة مسبقاً أو الفتحات الجانبية، ثم وصل بالكاميرا.



تركيب كاميرا الشبكة


7. حاذي جسم الكاميرا بالقسم العلوي. حاذي علامة المحاذاة على الكاميرا مع القسم العلوي. ادفع الكاميرا لأعلى لمطابقة القسم العلوي.
8. قم باندوير الكاميرا في اتجاه عقارب الساعة.
9. استخدم المفك T25 المرفق لربط البرغي المضاد للعبث على الجانب بتأمين التوصيل. تأكد من تثبيت جميع الأجزاء بإحكام.



التوصيل العام

1. صل كابل إيثرنت كاميرا الشبكة (CAT5e) بمفتاح PoE Plus.

مفتاح PoE IEEE 802.3at (خرج 30 واط)




2. صل أسلاك الطاقة بمهايئ طاقة تيار متردد 24 فولت (موفر من المستخدم).

يمكنك توصيل كلا مصادر الطاقة من أجل فائض توصيل الطاقة.

الطاقة من خلال الإيثرنت (PoE ذو الطاقة العالية)

يمكن استخدام مفتاح غير PoE

استخدم حاقن الطاقة PoE Plus PoE (بياع بشكل منفصل) بقدرة خرج 30 واط للتوصيل بين كاميرا الشبكة ومفتاح PoE.



1. قم بتثبيت برنامج "Installation Wizard 2" الموجود على دليل Software Utility (الأداة المساعدة للبرنامج) بالقرص المضغوط للبرنامج.
2. سوف يقوم البرنامج بعمل تحليلات للتعرف على بيئة الشبكة لديك. بعد إجراء التحليلات على الشبكة لديك، برجاء النقر فوق زر "Next" (التالي) لمتابعة البرنامج.
3. سوف يقوم البرنامج بالبحث عن أجهزة استقبال الفيديو VIVOTEK، وكذلك ملفات الفيديو أو كاميرات الشبكة (Network Cameras) الموجودة على نفس الشبكة المحلية.
4. بعد إجراء بحث مختصر، سوف تبيّن نافذة برنامج التثبيت. انقر نقرًا مزدوجًا على عنوان MAC الذي يتوافق مع اللوحة المطبوعة على الكاميرا أو مع رقم S/N الموجود على لوحة صندوق الحزمة لفتح جلسة إدارة المتصفح من خلال كاميرا الشبكة.

التجهيز للاستخدام

1. يجب أن تطبق جلسة المتصفح الخاص بكاميرا الشبكة كما هو مبين أدناه.
2. يجب أن تكون قادرًا على مشاهدة الفيديو المباشر من الكاميرا. وقد تقوم أيضًا بتثبيت برنامج تسجيل 32 قناة من أسطوانة البرامج في عملية نشر تتكون من كاميرات متعددة. لمعرفة تفاصيل تثبيتها، رجاء الرجوع إلى المستندات المتعلقة بذلك.



للمتابعة في التثبيت، رجاء الرجوع إلى دليل المستخدم الموجود على القرص المضغوط للبرنامج.

HARDWARE LIMITED WARRANTY

What Is Covered: This warranty covers any hardware defects in materials or workmanship, with the exceptions stated below.

How Long Coverage Lasts: This warranty lasts for THIRTY-SIX MONTHS from the date of purchase by the original end-user customer.

What Is Not Covered: This warranty does not cover cosmetic damage or any other damage or defect caused by abuse, misuse, neglect, use in violation of instructions, repair by an unauthorized third party, or an act of God. Also, if serial numbers have been altered, defaced, or removed. Further, consequential and incidental damages are not recoverable under this warranty.

What VIVOTEK Will Do: VIVOTEK will, in our sole discretion, repair or replace any product that proves to be defective in material or workmanship. Any repair or replaced part of the product will receive a THREE-MONTH warranty extension.

How To Get Service: Contact our authorized distributors in your region. Please check our website (www.vivotek.com) for the information of an authorized distributor near you.

Your Rights: SOME STATES DO NOT ALLOW EXCLUSION OR LIMITATION OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.



VIVOTEK INC.

6F, No. 192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho,
Taipei County, Taiwan.
www.vivotek.com

1. Proof of the date of purchase is required. In the event you can not render such document, warranty will commence from the date of manufacture.
2. Cosmetic damage will only be covered by this warranty if such damage has been existed at the time of purchase.

P/N:625028100G Rev.: 1.0

All specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2014 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| T: +886-2-82455262 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK Netherlands B.V.

Busplein 36, 1315KV, Almere, The Netherlands
| T: +31 (0)36 5389 149 | F: +31 (0)36 5389 111 | E: saleseurope@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com