

Exceptional 60fps • WDR Pro • PoE Plus

NETWORK CAMERA

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Český | Svenska | العربية



This guide describes the basic functions of SD83x1E, 83x2E, and 83x3E series.

More details can be found in the User Manual.




Zanim zaczniesz — zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

- W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z kamery sieciowej, natychmiast odłącz zasilanie.




Skontaktuj się ze sprzedawcą i poinformuj go o wypadku.


- Nie demontuj kamery sieciowej.




- Nie wkładaj do wnętrza obudowy kamery sieciowej żadnych przedmiotów (np. igieł itp.).




- Nie ustawiaj ręcznie położenia kamery sieciowej kiedy zasilanie jest włączone.




- Zakres temperatury otoczenia zalecanej podczas pracy urządzenia znajdziesz w podręczniku użytkownika.



- Nie dotykaj kamery sieciowej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi.




- Nie upuszczaj kamery sieciowej z wysokości.




1**Sprawdź zawartość pakietu**


- SD8311E/21E/12E/22E/13E/23E




- Zaczep montujący do ściany




- Kółko O oraz wkręty /
Naklejka montażowa



- Żel silikonowy /
Metalowy pierścień



- Przedłużacz RJ 45 gniazdko/
gniazdko



- Skrócona instrukcja instalacji



- Karta gwarancyjna



- Płyta CD z oprogramowaniem




- Czarna obudowa / Obudowa
kopyły




2

Opis fizyczny

● Widok wewnątrz




● Widok z zewnątrz



3 Instalacja sprzętu

Montowanie kamery sieciowej

1. Podłącz naklejkę wyrównującą do ściany.
2. Wywierć cztery dziury w ścianie.
3. Podłącz czarną obudowę do kamery sieciowej używając dołączonych czarnych wkrętów.
4. Dołączone dwa kawałki żelu silikonowego przyłącz symetrycznie do wnętrza kopuły pokrywy. Następnie umieść metalowy pierścień w kopule pokrywy tak, aby przymocować żel silikonowy.
5. Przymocuj obudowę kopuły do kamery sieciowej i zabezpiecz ją obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
6. Rozluźnij trzy wkręty na froncie otwierając zaczep montujący do ściany.
7. Umieść kółko O na froncie otwierając zaczep montujący do ściany.
8. Przełóż przewody przez front otwierając zaczep montujący do ściany i wyciągnij je z gniazdka w ścianie.
9. Podłącz kamerę sieciową do zaczepu mocującego do ściany dokręcając trzy wkręty na froncie otwierając zaczep montujący do ściany.
10. Przymocuj zaczep mocujący do ściany.





4

Podłączenie do sieci


Podłączenie ogólne (bez PoE)

1. Jeśli masz zewnętrzne urządzenia takie jak czujniki i alarmy, podłącz je z ogólnym blokiem terminala I/O.



2. Użyj dołączonego przedłużacza RJ45 gniazdko/gniazdko aby podłączyć kamerę sieciową do switcha.


Użyj skrosowanego kabla kategorii 5 kiedy kamera sieciowa jest połączona bezpośrednio z komputerem.



3. Połącz kabel zasilania z kamery sieciowej do źródła zasilania.

Prąd nad Ethernet (PoE Plus 802.3at)**Kiedy używasz switcha bez PoE**

Użyj wtrysku prądu PoE Plus (opcjonalnie) aby połączyć kamerę sieciową z przełącznikiem non-PoE.



1. Uruchom "kreatora instalacji 2" z katalogu Software Utility na płycie CD z oprogramowaniem.
2. Program przeprowadzi analizę otoczenia sieciowego. Po analizie sieci, kliknij "Dalej" aby kontynuować.



3. Program wyszuka odbiorniki video, videoserwery i kamery sieciowe firmy VIVOTEK dostępne w sieci LAN.
4. Po krótkim przeszukaniu, wyskoczy główne okno instalacyjne. Podwójnie kliknij na adres MAC, który pasuje do wydrukowanego adresu na etykiecie kamery lub na numer seryjny widniejący na opakowaniu, aby otworzyć sesję zarządzającą przeglądaniem kamery sieciowej.



6

Gotowy do użycia

1. Sesja przeglądająca z kamerą sieciową powinna przebiegać jak poniżej.
2. Powinieneś być zdolny do zobaczenia wideo na żywo ze swojej kamery. Możesz również zainstalować 32-kanalowe oprogramowanie nagrywające z CD, zawierającej oprogramowanie, we wdrożeniu składającym się z wielokrotnych kamer. Dla szczegółów instalacyjnych, proszę odnieść się do powiązanych dokumentów.



Instrukcje dotyczące dalszej konfiguracji zawiera podręcznik użytkownika na płycie CD z oprogramowaniem.

